

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SOPUROXID 15

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU_0026179-0000

Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3: EU-0026179-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	48
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	48
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	48
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	49
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	49
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	50
6. Informazzjoni oħra	50

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SOPUROXID 15
HORTICLEAN 15 FORT
AGRIOXID 15
HyPro Biocide 15-22

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SOPURA
	Indirizz	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU_0026179-0000 1-4	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0026179-0005	
Data tal-awtorizzazzjoni	12/07/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/06/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	SOPURA N.V.
Indirizz tal-manifattur	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Post ta' 'siti ta' manifattura	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
	Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Polonja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1340 - Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	SOPURA N.V.
Indirizz tal-manifattur	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Sustanza attiva	1340 - Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 7 25300 TARREGA Spanja

Sustanza attiva	1340 - Aċidu peraċetiku
Isem tal-manifattur	HYPRED SAS (KERSIA Group)
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	55, Boulevard Jules Verger (BP 10180) 35803 DINARD Franza
	Niepruszewo, ul. Kasztanowa 64-320 Buk Polonja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu peraċetiku		Sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	15
Aċidu sulfuriku		Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0,78
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	22
Aċidu aċetiku		Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	16,7

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	<p>It-tishin jista' jikkawża nar.</p> <p>Jista' jkun korrużiv għall-metalli.</p> <p>Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.</p> <p>Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.</p> <p>Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.</p> <p>Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.</p> <p>Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatici b'mod li jhalli effetti dejjiema.</p>
---------------------------------------	--

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Likwidu u fwar li jaqbdu.

Tossiku meta jmiss mal-ġilda.

Bieghed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. – Tpejjipx.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

Ilbes protezzjoni għall-wieċ.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.

Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jitħallat mal-kombustibbli .

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Trattament specifiku (ara l-informazzjoni fuq din it-tikketta).

Laħlaħ ħalqek.

Aħsel il-ħwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom.

JEKK JINBELA':Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI/tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

JEKK JINBELA':Laħlaħ ħalqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.

JEKK FUQ IL-ĠILDA:Baħbaħ b'ħafna ilma.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS:Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.U aħslu qabel terġa' tużah.

Aħžen f'post imsakkar.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/regjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Ilbes ilbies protettiv.

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/regjonali/nazzjonali/internazzjonali.

Żomm frisk.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Iġbor it-tixrid.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.

Tiblax man-nifs fwar.

Tiblox man-nifs sprej.
Evita li tibra' bin-nifs sprej.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi - trattament manwali (hasil bil-mopp)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bi trattament manwali ((hasil bil-mopp) b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Trattament manwali (hasil bil-mopp). Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit huwa applikat bil-mopp bl-ghodda xierqa (eż. mopp ċatt jew ċraret tat-tindif). Wara l-applikazzjoni, il-prodott dilwit għandu jitbattal.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'hin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m ² . Użu apparti minn dak fil-KURA TAS-SAĦĦA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m ² . Numru u hin tal-applikazzjoni:
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

L-oġġetti li jridu jiġu diżinfettati bil-ħasil bil-mopp, għandhom jibqgħu mxarra suffiċjentement matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ biex jippermettu l-aqwa diżinfekzjoni.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjonijiet tal-arja tal-aċidu peracetiku u tal-perossidu tal-idroġenu jkunu tbaxxew taht il-valuri ta' referenza rispettivi (AEC). Wara l-applikazzjoni, il-kamra trid tkun ventilata sewwa, preferibbilment b'ventilazzjoni mekkanika. It-tul tal-perjodu ta' ventilazzjoni għandu jiġi stabbilit bil-kejl permezz ta' tagħmir tal-kejl xieraq (speċifikati mid-detentur tal-awtorizzazzjoni).

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' wċuh f'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi - trattament manwali (sprejjar)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni industrijali, pubbliċi u tal-kura tas-saħħa mhux mediċi : Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bi trattament manwali (sprejjar) b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Trattament manwali (sprejjar) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar bl-użu ta' bott żgħir tal-isprej.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: tal-kura tas-saħħa mhux mediċi B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 5 minuti. Rata ta' applikazzjoni: 20 ml/m ² . Użu appartni minn dak fil-KURA TAS-SAĦĦA B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Rata ta' applikazzjoni: 30 ml/m ² . Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):

Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Tindif fil-post (CIP) fl-industrija farmaċewtika u kozmetika

Tip ta' Prodott	TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Fl-industrija farmaċewtika u kozmetika: Dizinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bil-proċedura ta' CIP (tindif fil-post) Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' dizinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fmejjer: B'0.032% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.2133 % i.e. 213.33 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faġi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' wċuħ f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent b'għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria

	<p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'serrerr: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni bl-isprejjar permezz ta' apparat tal-isprej L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), filexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuccalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primariju u sekondariju) kif ukoll l-ewwel miżuri li

għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.
 L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.
 Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.
 "il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".
 Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Diżinfekzjoni ta' wċuħ f'serrer permezz ta' sprejjar mill-utent mingħajr għeluq personali (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
 isem komuni: Bacteria
 istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
 isem komuni: Yeasts
 istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'serrer: Diżinfekzjoni ta' wċuħ iebesin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej
 Deskrizzjoni dettaljata:
 Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament f'kull direzzjoni bl-isprejjar permezz ta' apparat tal-isprej.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitureta bil-massa).

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

--

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Diżinfekzjoni ta' tagħmir agrikolu u tal-ortikultura bit-tgħaddis (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: immersjoni Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.
L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' wara l-applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Diżinfekzzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfekzzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi sprejjar manwalment fuq l-uċuh/it-tagħmir bl-użu ta' tagħmir tal-isprej. L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdni fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8 deskrizzjoni użu

Użu 8 - Diżinfazzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bl-isprejjar awtomatiku (fl-assenza ta' pjanti – għall-għan ta' iġjene personali ġenerali biss)

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Dizinfazzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-fimejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9 deskrizzjoni użu

Użu 9 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir agrikolu/tal-ortikultura bi sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa) (fl-assenza ta' pjanti – għal għanijiet ta' iġjene personali biss)

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni agrikoli/tal-ortikultura: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Bl-isprejjar. Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat bl-isprejjar b'mod awtomatizzat mingħajr ebda operatur preżenti
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10 deskrizzjoni użu

Użu 10 - Dizinfekzjoni ta' postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar bi pressjoni baxxa mill-utent b'għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor F'post għall-annimali : Dizinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar manwali bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej. L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mġhammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m ² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika:

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja:

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11 deskrizzjoni użu

Użu 11 - Diżinfekzjoni tal-postijiet għall-annimali permezz ta' sprejjar manwali bi pressjoni baxxa mill-utent mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'post għall-annimali : Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar awtomatiku bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 300 mL/m² Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, f'hejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Irid ikun assigurat li ma hemmx annimali preżenti meta jsir it-trattament.

4.11.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlah il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxfef qabel it-tlaħlil".

Trattament ta' postijiet għall-annimali vojta biss. L-annimali għandhom jithallew jidhlu biss wara ventilazzjoni xierqa u meta l-uċuħ ikunu nixfu.

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12 deskrizzjoni użu

Użu 12 - Diżinfezzjoni ta' stivali fil-banjijiet għall-ħasil tal-istivali f'postijiet għall-annimali/għat-trobbija ta' annimali

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Indoor</p> <p>f' postijiet għall-annimali/ghat-trobbija tal-annimali: Diżinfekzjoni tal-istivali permezz ta' tgħaddis (mhux bil-mixi) b'tindif minn qabel.</p> <p>Metodu: Tgħaddis Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Prodott dilwit jitqiegħed fil-banijiet għall-hasil tal-istivali Mhux meħtieġ tlahlah</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.12.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu</p>

4.12.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Protezzjoni dermika : Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.</p> <p>Protezzjoni respiratorja: . L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.</p> <p>Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organiżmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament. Laħlah il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni. . Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' iithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.</p>

4.12.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.12.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13 deskrizzjoni użu

Użu 13 - Diżinfekzjoni ta' tagħmir permezz ta' tghaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banjijiet tat-tghaddis b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Tghaddis. Deskrizzjoni dettaljata: Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tghaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji, hmejjer u virusis: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 min. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.13.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu
--

4.13.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Protezzjoni dermika : Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.</p> <p>Protezzjoni respiratorja: . L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.</p> <p>Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament. Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.</p>

4.13.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.13.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14 deskrizzjoni użu

Użu 14 - Diżinfazzjoni f'Linji ta' Mili Assetiku (tappijiet tas-sufra, forom tal-ġobon u ċestuni tal-ikel) - Sistemi magħluqa ta' sprejjar awtomatizzat

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfazzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sprejjar
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi sprejjar fuq il-wiċċ b'mod awtomatizzat mingħajr ebda utent preżenti.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku)
(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,
temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji
(inkluzi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-
prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu
effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis
(inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-
densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa)
(1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.14.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.14.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Lahlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-taħliħ".

4.14.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.14.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15 deskrizzjoni użu

Użu 15 - Diżinfekzjoni tat-tagħmir fl-industrija tal-ikel u tax-xorb bl-immersjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi/tagħmir (partijiet żgħar bħal tagħmir, spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) bl-immersjoni f'banijiet tat-tgħaddis b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Tgħaddis. Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Qabel l-immersjoni tal-oġġetti li se jiġu diżinfettati, il-prodott konċentrat jiġi ppumpjat fil-banju tat-tgħaddis u dilwit sakemm tintlaħaq il-konċentrazzjoni ta' użu mixtieqa</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (acidu peracetiku)</p>

	(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u f'hejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f' Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, fornitureta bil-massa).

4.15.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu
--

4.15.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Protezzjoni dermika : Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.</p> <p>Protezzjoni respiratorja : L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni. L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faži ta' wara l-applikazzjoni.</p> <p>Meta l-prodott ikun qed jintuża f'zoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-zoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament. Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni. Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.</p>

4.15.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.15.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16 deskrizzjoni użu

Użu 16 - Diżinfekzjoni ta' skambjaturi termali u joniċi, filtri tal-membrana u tal-ħġieġ, u fliexken tal-PET – Proċeduri għas-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel u tax-xorb: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jżommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet. Wara l-proċedura ta' diżinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlahalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virus (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.16.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.16.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.16.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.16.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17 deskrizzjoni użu

Użu 17 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar b'għeluq personali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej</p> <p>L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm)</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta,</p>

temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attivitá addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.17.1 Uża speċifika istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.17.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifika għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faġi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa mandatorju matul il-faġi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni trattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni għandha ssir biss bl-utent f'għeluq personali u bl-ebda persuna oħra preżenti.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.17.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.17.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18 deskrizzjoni użu

Użu 18 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar mingħajr għeluq personali

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Spori batterjoloġiċi
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Viruses
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Batterjofaġi
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bl-isprejjar b'tindif minn qabel

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: sprejjar
Deskrizzjoni dettaljata:

Il-prodott dilwit jiġi applikat awtomatikament fid-direzzjonijiet kollha bi sprejjar bi pressjoni baxxa permezz ta' apparat tal-isprej.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m²
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virus (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.18.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.18.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul il-fażi ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 40 huwa mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.18.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.18.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19 deskrizzjoni użu

Użu 19 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, manwalment

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Applikazzjoni manwali – sprejjar. Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi applikat manwalment bi sprej bi pressjoni baxxa, l isfel u orizzontalment biss.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-</p>

	prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).

4.19.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.19.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul il-faži ta' taħlit, tagħbija u applikazzjoni.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 20 huwa mandatorju matul il-faži ta' applikazzjoni.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.19.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu.

4.19.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.19.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20 deskrizzjoni użu

Użu 20 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa, awtomatikament

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Fl-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiġi sprejjar fuq it-tagħmir</p> <p>L-utent huwa preżenti, bil-qegħda f'għeluq personali u/jew f'kabina magħluqa (eż. trattur mghammar permezz ta' apparat tal-isprej/formazzjoni tal-fowm).</p> <p>L-isprejjar jiġi applikat biss l isfel u f'direzzjoni orizzontali.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m² Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku)</p>

(Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u f'hejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f' Temperatura tal-Kamra.
Numru u hin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.20.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.20.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugh għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhux mandatatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-utent jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidholx fiż-żona trattata.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

L-applikazzjoni hija awtomatika u għandha ssir biss meta hadd mhuwa preżenti fiż-żona trattata.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

"il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ".

Il-pubbliku ġenerali għandu jerġa' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.

4.20.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

--

4.20.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.20.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21 deskrizzjoni użu

Użu 21 - Diżinfekzjoni ta' wċuh u tagħmir bi sprej bi pressjoni baxxa – sprejjar awtomatiku (kamra magħluqa)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	Indoor FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebesin/mhux porużi/tagħmir bi sprejjar bi pressjoni baxxa b'tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Is-soluzzjoni dilwita tiġi sprejjata fuq l-uċuh b'mod awtomatizzat mingħajr l-utent ma jkun preżenti.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: Bejn 20 u 200 mL/m ²

	<p>Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-hmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inkluzi spori batterjoloġiċi) u hmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peraċetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'hin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra. Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inkluzi batterjofaġi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra. Numru u hin tal-applikazzjoni: /</p>
<p>Kategorija(i) tal-utenti</p>	<p>industrijali professjonali</p>
<p>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</p>	<p>HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), fliexken ta' 1L, forniture bil-massa).</p>

4.21.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu</p>

4.21.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Protezzjoni dermika : Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.</p> <p>Protezzjoni respiratorja: L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija. It-tagħmir respiratorju protettiv (RPE) mhuwiex mandatorju matul il-fażi ta' applikazzjoni, bil-kundizzjoni li l-utent jibqa' fil-kamra ta' kontroll u ma jidholx fiż-zona trattata. Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-ttrattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament. Laħlaħ il-pompa u skonnettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni. "il-wiċċ trattat ma għandux jithalla jinxef qabel it-tlaħliħ". Il-pubbliku ġenerali għandu jerga' jithalla jidhol biss meta l-uċuħ jinxfu u wara ventilazzjoni suffiċjenti.</p>

4.21.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

<p>Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.</p>
--

4.21.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.21.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22 deskrizzjoni użu

Użu 22 - Diżinfekzjoni ta' wċuh interni (pajpijiet, tankijiet, kontenituri, ...) bis-CIP (tindif fil-post)

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Spori batterjoloġiċi istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Batterjofaġi istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>FI-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni ta' wċuh iebsin/mhux porużi bil-proċeduri ta' CIP (tindif fil-post) (b'ċirkulazzjoni) b'tindif minn qabel</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott dilwit jiċċirkola awtomatikament minn tankijiet li jzommu is-CIP (tindif fil-post) permezz ta' pajpijiet magħluqa u installazzjonijiet.</p> <p>Wara l-proċedura ta' diżinfekzjoni, il-kontenituri (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħalha bl-ilma taħt kundizzjoni ta' sistema magħluqa.</p>

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta 'Applikazzjoni: -
Dilwizzjoni (%): - Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.048% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.32 % i.e. 320 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra - Kontra l-batterji (inklużi spori batterjoloġiċi) u ħmejjer: B'0.064% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.42 % i.e. 426.6 mL/100 L) f'ħin ta' kuntatt ta' 60 minuta, temperatura ta' użu effiċjenti minn +4°C sat-Temperatura tal-Kamra Għal attività addizzjonali kontra l-virusis (inklużi batterjofagi): il-prodott għandu jintuża f'Temperatura tal-Kamra.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
/

Kategorija(i) tal-utenti

industrijali
professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott):
Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.22.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali dwar l-użu

4.22.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja: .

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovdri fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.22.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.22.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23 deskrizzjoni użu

Użu 23 - Diżinfekzjoni tal-ilma wżat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati matul il-proċess tal-ħasil

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Fl-industrija tal-ikel: Diżinfekzjoni tal-ilma (f'kundizzjonijiet nodfa) użat għat-tlaħliħ ta' oġġetti riċiklati = Ilma ta' kwalità ta' ilma tax-xorb maħżun f'tankijiet sakemm jintuża biex jitlaħalhu oġġetti bħal fliexken. L-ilma għandu jkun diżinfettat biex tkun evitata kontaminazzjoni mill-ġdid u sabiex tkun evitata kontaminazzjoni ukoll tal-uċuh interni tal-fliexken
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott ikkoncentrat jiġi ppumpjat f'ġiebia li minnha tittiehed kontinwament doża fin-nixxieġha tal-ilma. Dilwizzjoni tal-prodott mal-koncentrazzjoni fl-użu isseħħ fin-nixxieġha tal-ilma. Din l-applikazzjoni hija proċess magħluq, awtomatizzat.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): Kontra l-batterji u l-ħmejjer: B'0.008% PAA (aċidu peracetiku) (Dilwizzjoni tal-prodott b'0.0533 % i.e. 53.3 mL/100L) f'Temperatura tal-Kamra f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il minuta. Numru u ħin tal-applikazzjoni: /

Kategorija(i) tal-utenti	industrijali professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE (polietilen ta' densità għolja) u tapp ta' ventilazzjoni (il-piż jiddependi fuq id-densità tal-prodott): Jerrycans (10 sa 25 kg), Tankijiet (200 sa 250 kg), IBC (kontenituri intermedji tal-massa) (1,000 sa 1,200 kg), flieksen ta' 1L, forniture bil-massa).

4.23.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu

4.23.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Protezzjoni dermika :

Uża nuċċalijiet ta' sikurezza xierqa u/jew ilqugħ għall-wiċċ matul it-taħlit u t-tagħbija.

Protezzjoni respiratorja :

L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju matul it-taħlit u t-tagħbija.

Meta l-prodott ikun qed jintuża f'żoni aċċessibbli għall-pubbliku, immarka ż-żoni ttrattati waqt il-perjodu tat-trattament u indika r-riskji possibbli għall-bnedmin u għall-organizmi mhux fil-mira (eż. avvelenament primarju u sekondarju) kif ukoll l-ewwel miżuri li għandhom jittiehdu f'każ ta' avvelenament.

Laħlaħ il-pompa u skonettjaha mill-installazzjoni qabel il-manutenzjoni.

4.23.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.23.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1. L-uċuh kollha li se jiġu diżinfettati għandhom jitnaddfu qabel il-proċedura ta' diżinfazzjoni.

1. Ciklu ta' diżinfazzjoni :

- Il-prodotti għandhom jiġu dilwiti f'ilma tax-xorb qabel l-użu.
- Ir-rata ta' dilwizzjoni u l-ħin ta' kuntatt jiddependu fuq l-użu kkunsidrat. Jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.
- Tlaħlieha finali (bl-ilma tax-xorb) hija mandatorja: wara il-proċedura ta' diżinfazzjoni, l-uċuh trattati għandhom jitlaħhalu bl-ilma, u l-ilma għandu jitbattal fis-sistema tad-drenaġġ. Għall-eċċezzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għad-deskrizzjoni tal-metodu ta' applikazzjoni relatat ma' kull użu.

Għall-użu biss f'żoni li mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u annimali domestiċi.
Ebda aċċess għall-pubbliku ġenerali matul it-trattament.

· Proċeduri ta' diżinfazzjoni bis-CIP (tindif fil-post) - L-aħħar pass tat-tindif (bl-ilma tax-xorb).

Wara l-proċedura ta' diżinfazzjoni, il-kontenituri tas-CIP (tindif fil-post) (pajpijiet u tankijiet) għandhom jiġu mbattla u mlaħhalha bl-ilma f'kundizzjonijiet ta' sistema magħluqa

· Proċeduri ta' diżinfazzjoni bit-tgħaddis : Il-banju mhux maħsub li jerga' jintuza. Uża l-banju darba biss kuljum wara x-xogħol & issostitwih b'soluzzjoni ġdida kuljum.

· Proċeduri ta' diżinfazzjoni bl-isprejjar : għall-aqwa diżinfazzjoni, l-uċuh li se jiġu diżinfettati għandhom jixxarrbu biżżejjed bil-għan li jinżammu mxarra matul il-ħin ta' kuntatt meħtieġ. Imbagħad, l-utent għandu jagħti attenzjoni li jxarrab l-uċuh kompletament bis-soluzzjoni ta' diżinfettant.

Ir-Rata ta' Applikazzjoni għall-isprejjar ta' prodott dilwit għandha tkun bejn 20 u 30 mL/m²

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Protezzjoni dermika:

Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Għandu jintlibes coverall protettiv li huwa impermeabbli għall-prodott bijoċidali (il-materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Effetti indiretti

Iż-żewġ prodotti huma aġenti ossidanti u reattivi. Fil-każ ta' dekompożizzjoni termika, jiġu rilaxxati fwar u ossiġenu bħala prodotti ta' dekompożizzjoni. Ir-rilaxx tal-ossiġenu jista' jsostni l-kombustjoni.

Il-kuntatt ma' impuritajiet, katalisti ta' dekompożizzjoni, mluha metalliċi, alkalis, aġenti ta' tnaqqis jistgħu wkoll jwasslu għal dekompożizzjoni eżotermika aċċellerata intrinsika, u l-formazzjoni tal-ossiġenu.

Fil-każ ta' dekompożizzjoni tal-prodott fi spazji magħluqa u pipers, hemm riskju ta' pressjoni żejda u tfaqqigh.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

Ø Parir ġenerali

Warrab minn żona perikoluża.

Hu hsieb is-sikurezza personali tiegħek.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Ø Tehid man-nifs

Ohroġ lill-persuni milquta għall-arja friska.

Skonfort possibbli: Irritazzjoni tal-ġilda u x-xfar mukuži tal-għajnejn u l-pajp tan-nifs u sogħla.

Jekk isehhu diffikultajiet ta' nifs (eż. sogħla severa kontinwa): Żomm lill-pazjent nofsu bilqegħda bil-parti ta' fuq ta' ġismu mgħollija; żommu shun u f'post kwiet; sejjah immedjatament tabib.

Ø F'każ ta' kuntatt mal-ġilda

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'hafna ilma.

Ikkonsulta tabib.

Nehhi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha.

Laħlah immedjatament kull ilbies ikkontaminat jew saturat bl-ilma.

Ø Kuntatt mal-għajn

Bl-għajn miftuħa, aħsel immedjatament b'hafna ilma għal mill-inqas 10 minuti.

Ipproteġi l-għajn mhux milquta.

Kompli l-proċess ta' tlaħħil b'soluzzjoni tat-tlaħħil tal-għajnejn.

Sejjah ambulanza (hruq kawstiku tal-għajnejn)

Aktar trattament immedjat fi spjar tal-għajnejn/għand oftalmologista.

Kompli laħlah l-għajn sal-wasla fi-spjar tal-għajnejn.

Ø Inġestjoni

Tipprovokax ir-remettar.

Periklu ta' penetrazzjoni fil-pulmun (periklu għan-nifs) meta jinbela' jew jiġi rrimettat, minhabba evoluzzjoni tal-gass u formazzjoni ta' fowm.

Meta l-pazjent ikun f'sensih kompletament biss: laħlah il-ħalq bl-ilma; halli lill-pazjent jixrob hafna ilma b'boqqiet żgħar; żomm lill-pazjent shun u fil-mistrieħ.

Avża immedjatament l-ambulanza (kelma ewlenija: hruq bl-aċidu).

Ø Noti għat-tabib

Terapija bħal ta' hruq kimiku.

Wara tehid man-nifs:

Il-formazzjoni ta' edema tossika tal-pulmun hija possibbli jekk il-prodott ikompli jinxjamm minkejja effett irritanti akut (eż. jekk mhuwiex possibbli li wiehed jitlaq miż-żona ta' periklu).

Profilassi ta' edema tossika tal-pulmun bi steroids li jittiehdu man-nifs (sprej dożabbli, eż. auxilosone).

Jekk tinbela' s-sustanza:

Periklu mill-aspirazzjoni.

Riskju ta' emboliżmi tal-gass.

Fil-każ ta' pressjoni eċċessiva fuq l-istonku minhabba evoluzzjoni ta' gass, defes tubu sifun.

Endoskopija bikrija bil-għan li jiġu vvalutati l-lezjonijiet viżibbli fil-mukoži tal-esofagu u tal-istonku.

Jekk ikun meħtieġ, iġbed is-sustanza li tibqa'.

Tamministrax karbonju attiv peress li hemm riskju ta' hruq ta' ammonti kbar ta' gass minhabba fil-perossidu tal-idroġenu.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Osserva r-regolamenti dwar il-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ilma (iġbor, ostakola t-tixrid, għatti).

Thallix li jispiċċa f'kanali tal-ilma, ilma tal-wiċċ jew fl-art.

Ø Metodi għat-tindif

Naddaf sewwa l-wiċċ kontaminat; l-aġent rakkomandat għat-tindif huwa l-ilma.

Fil-każ ta' tixrid żgħir, iddilwixxi l-prodott b'hafna ilma u laħlah jew assorbi l-prodott b'materjal li jgħaqqad, bħal assorbent kimiku, trab tad-dijatom, binder universali. Tużax tessuti, serratura tal-injam u sustanzi kombustibbli. Wara t-għaqqid, erfa' mekkanikament u iġbor f'kontenituri xierqa. Armi l-materjal assorbit skont ir-regolamenti.

Ø Parir addizzjonali

Ohloq stat sigur jew nehhi kull sors ta' taqbid.

Iżola kontenituri difettużi immedjatament, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Agħlaq kull tnixxija, jekk ikun possibbli u sigur li tagħmel dan.

Poġġi kontenituri difettużi f'kontenitur tal-iskart (kontenitur għall-ġbir ta' imballaġġ mormi) magħmul mill-plastik (mhux metall).

Tissigillax kontenituri difettużi jew kontenituri tal-iskart bla arja (periklu ta' tifqigh minhabba f'dekompożizzjoni tal-prodott).

Il-prodott li jinħareġ ma għandux jiġi rritornat fil-kontenitur.

Qatt ritirorna prodott imxerred fil-kontenitur oriġinali sabiex jintuża mill-ġdid (riskju ta' dekompożizzjoni).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fl-ippakkjar originali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-prodotti 'il bogħod minn dawl tax-xemx dirett, sors ta' sħana u ta' qbid tan-nar.
Il-ħajja hija ta' 6 xhur għall-prodotti kollha.
Il-prodott għandu jinħażen f'Temperatura Ambjentali.

6. Informazzjoni oħra

Il-valuri ta' referenza tal-aċidu peracetiku u l-perossidu tal-idroġenu wżati għal valutazzjoni tar-riskju:

PAA (aċidu peracetiku) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 0,5 mg/m³

HP (perossidu tal-idroġenu) : AECinhal – Koncentrazzjoni ta' Espożizzjoni Aċċettabbli (rotta tal-ġbid bin-nifs) = 1,25 mg/m³