

# Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

**Produkt navn:** DeLaval PeraDis

**Produkttype(r):** PT04 - Fødevarer og foderstoffer

PT04 - Fødevarer og foderstoffer

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

**Godkendelsesnummer:** 781-6

**Referencenummer på emne i R4BP 3:** DK-0028901-0000

## Indholdsfortegnelse

Administrative oplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Godkendelsesindehaver	1
1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter	1
1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)	1
2. Produktets sammensætning og formulering	2
2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Faresætninger og sikkerhedssætninger	2
4. Godkendt(e) anvendelse(r)	3
5. Generelle anvisninger til brug	14
5.1. Brugsanvisning	14
5.2. Risiko reducerende foranstaltninger	15
5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter	15
5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage	15
5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.	16
6. Andre oplysninger	16

## Administrative oplysninger

### 1.1. Produktets handelsnavn

DeLaval PeraDis
-----------------

### 1.2. Godkendelsesindehaver

<b>Godkendelsesindehaverens navn og adresse</b>	Navn	DeLaval NV
	Adresse	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgien
<b>Godkendelsesnummer</b>	781-6	
<b>Referencenummer på emne i R4BP 3</b>	DK-0028901-0000	
<b>Godkendelsesdato</b>	08/11/2022	
<b>Godkendelsens udløbsdato</b>	04/11/2032	

### 1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter

<b>Producentens navn</b>	Christeyns NV
<b>Adressen på fabrikanten</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien

### 1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

<b>Aktivstof</b>	1340 - pereddikesyre
<b>Producentens navn</b>	Christeyns NV
<b>Adressen på fabrikanten</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien
<b>Placering af produktionsanlæg</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien

## 2. Produktets sammensætning og formulering

### 2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
pereddikesyre		Aktivstof	79-21-0	201-186-8	4,9
Brintoverilte	Hydrogen peroxide	Ikke-aktivt stof	7722-84-1	231-765-0	23
Eddikesyre	Acetic acid	Ikke-aktivt stof	64-19-7	200-580-7	8
Svovlsyre	Sulfuric acid	Ikke-aktivt stof	7664-93-9	231-639-5	0,48

### 2.2. Formuleringstype

SL - Vandopløseligt koncentrat
--------------------------------

## 3. Faresætninger og sikkerhedssætninger

<b>Faresætninger</b>	<p>Brandfare ved opvarmning.</p> <p>Kan ætse metaller.</p> <p>Farlig ved indtagelse. Farlig ved indånding.</p> <p>Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.</p> <p>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.</p> <p>Ætsende for luftvejene.</p>
----------------------	---

## Sikkerhedssætninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. – Rygning forbudt.
Opbevares kun i originalemballagen.
Indånd ikke damp.
Indånd ikke spray.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Undgå udledning til miljøet.
Bær beskyttelsestøj.
Bær beskyttelseshandsker.
Bær øjenbeskyttelse.
Bær ansigtsbeskyttelse.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/....
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/....
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Brus huden med vand.
Ring omgående til .en GIFTINFORMATION/læge/....
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/....
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Udslip opsamles.
Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Opbevares under lås.
Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 30 °C/86 °F.
beholderen bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

## 4. Godkendt(e) anvendelse(r)

## 4.1 brug beskrivelse

### Anvendelse 1 - Desinfektion af indvendige overflader ved hjælp af CIP

<b>Produkttype</b>	PT04 - Fødevarer og foderstoffer
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data  videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af malkemaskiner og mælkekøletanke.
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Metode: Rengøring på stedet med cirkulation. Detaljeret beskrivelse: Kontaktid: 5 minutter
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Anvendeshyppighed: 30 ml per 10 l opløsning Fortynding: 0.3% produkt v/v Antal og timing for ansøgning:  Tiden mellem påføringer vil afhænge af frekvensen for rengøring af malkemaskinerne og køletankene (maksimalt 2x/dag efter hver malkning). Brugstemperatur 20°C
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Dunk Plast: HDPE 10L Dunk Plast: HDPE 20L Dunk Plast: HDPE 60L Tromle Plast: HDPE 200L  All emballage er ikke-transparent

#### 4.1.1 Brugsanvisning for brugere

#### 4.1.1 Brugsanvisning for brugere

1. Fjern mælk fra anlæg
2. Rengør anlæg før desinfektion.
3. Påfør slutopløsning af DeLaval PeraDis i henhold til doseringsanbefaling (30 ml / 10 l).
4. Lad systemet cirkulere denne opløsning i 5 minutter.
5. Fjern opløsningen og skyl efter med rent vand efter desinfektionen, inden udstyret anvendes igen.

#### 4.1.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Skyl behandlede overflader/udstyr/rør/maskineri med drikkevand efter påføring.

Se afsnit 5.2. for generel vejledning.

#### 4.1.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.3. for generel vejledning.

#### 4.1.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.4. for generel vejledning.

#### 4.1.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Særlige forhold ved ingen brug, se afsnit 5.5. for generel vejledning.

### 4.2 brug beskrivelse

#### Anvendelse 2 - Desinfektion af drikkebrug

Produkttype

PT04 - Fødevarer og foderstoffer

<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: ingen data  videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af drikkekrug, hårde uporøse overflader, af malkekvæg.
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Metode: Aftørring/Sprøjtning Detaljeret beskrivelse: Kontaktid: 5 minutter
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Anvendeshyppighed: 200 ml/m <sup>2</sup> Fortynding: 0.4% produkt v/v Antal og timing for ansøgning:  Tiden mellem påføringer vil afhænge af rengøringsfrekvensen af drikkekrug, som antages at være maksimalt 1x/måned.  Brugstemperatur 10°C
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Dunk Plast: HDPE 10L Dunk Plast: HDPE 20L Dunk Plast: HDPE 60L Tromle Plast: HDPE 200L  All emballage er ikke-transparent

#### 4.2.1 Brugsanvisning for brugere

1. Rengør alle overflader, der skal desinficeres.
2. Efter rengøring, skyl med vand.
3. Forbered slutopløsning af DeLaval PeraDis i henhold til doseringsanbefalingen (40 ml / 10l). Påfør denne opløsning på overfladerne med en svamp, børste eller lavtrykssprøjtedyr (maks. 3 bar). Overhold en kontaktid på 5 minutter.
4. Skyl efter med rent vand efter desinfektionen, før udstyret anvendes igen.



## 4.2.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Under manuel blanding og fødning er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 20. Under påføring er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 4. Der kræves som minimum brug af halvmaske med gas/dampfilter (filtertype (kodebogstav, farve) skal specificeres af autorisationsindehaver i produktinformationen). Skyl behandlede overflader/udstyr/rør/maskineri med drikkevand efter påføring. Holdes væk fra husdyr.

Se afsnit 5.2. for generel vejledning.

## 4.2.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.3. for generel vejledning.

## 4.2.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.4. for generel vejledning.

## 4.2.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Særlige forhold ved ingen brug, se afsnit 5.5. for generel vejledning.

## 4.3 brug beskrivelse

### Anvendelse 3 - Generel overfladedesinfektion

#### Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

#### Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

#### Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

videnskabeligt navn:  
Almindeligt navn: Bakterier  
udviklingsstadiet: ingen data

videnskabeligt navn:  
Almindeligt navn: Gær  
udviklingsstadiet: ingen data

videnskabeligt navn:  
Almindeligt navn: Vira  
udviklingsstadiet: ingen data

<b>Anvendelsesområde</b>	<p>indendørs</p> <p>Desinfektion af hård uporøs overflade (uden for mælketanke, staldgulve og vægge, dyretransportkøretøjer,...) på malkegårde.</p>
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	<p>Metode: Aftørring/Sprøjtning</p> <p>Detaljeret beskrivelse:</p> <p>Kontaktid: 5 minutter</p>
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	<p>Anvendeshyppighed: 200 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Fortynding: 0.4% produkt v/v</p> <p>Antal og timing for ansøgning:</p> <p>Produktet anvendes kun sporadisk til desinfektion af almindelige overflader. De områder, der potentielt desinficeres mest regelmæssigt vil være dyrehuse (ca. 2x/år) og transportkøretøjer til dyretransport (50 m<sup>2</sup>) (anslået 10x/år).</p> <p>Brugstemperatur 10°C</p>
<b>Brugerkategori(er)</b>	<p>professionel</p>
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	<p>Dunk Plast: HDPE 10L</p> <p>Dunk Plast: HDPE 20L</p> <p>Dunk Plast: HDPE 60L</p> <p>Tromle Plast: HDPE 200L</p> <p>All emballage er ikke-transparent</p>

#### 4.3.1 Brugsanvisning for brugere

1. Rengør alle overflader, der skal desinficeres.
2. Efter rengøring, skyl med vand.
3. Forbered slutopløsning af DeLaval PeraDis i henhold til doseringsanbefalingen (40 ml / 10l). Påfør denne opløsning på overfladerne med en svamp, børste eller lavtrykssprøjtedyr (maks 3 bar). Overhold en kontaktid på 5 minutter.
4. Skyl efter med rent vand efter desinfektionen, før udstyret anvendes igen.

#### 4.3.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Under manuel blanding og fødning er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 20. Under påføring er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 4. Der kræves som minimum brug af en halvmaske med gas/dampfilter (filtertype (kodebogstav, farve)) skal specificeres af autorisationsindehaver i produktinformationen). Skyl behandlede overflader/udstyr/rør/maskineri med drikkevand efter påføring. Holdes væk fra husdyr.

Se afsnit 5.2. for generel vejledning.

### 4.3.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.3. for generel vejledning.

### 4.3.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.4. for generel vejledning.

### 4.3.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Særlige forhold ved ingen brug, se afsnit 5.5. for generel vejledning.

## 4.4 brug beskrivelse

### Anvendelse 4 - Desinfektion af yverklude

#### Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

#### Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

#### Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

videnskabeligt navn:  
Almindeligt navn: Bakterier  
udviklingsstadie: ingen data

videnskabeligt navn:  
Almindeligt navn: Gær  
udviklingsstadie: ingen data

#### Anvendelsesområde

indendørs

Desinfektion af yverklude.

#### Anvendelsesmetode(r)

Metode: Nedsækning i spande  
Detaljeret beskrivelse:  
Kontaktid: 5 minutter

#### Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Anvendeshyppighed: 50 ml per 10 l opløsning  
Fortynding: 0.5% produkt v/v  
Antal og timing for ansøgning:

Efter hver malkning (typisk 2x/dag).

	Brugstemperatur 10°C
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Dunk Plast: HDPE 10L Dunk Plast: HDPE 20L Dunk Plast: HDPE 60L Tromle Plast: HDPE 200L  All emballage er ikke-transparent

#### 4.4.1 Brugsanvisning for brugere

1. Forbered slutopløsning af DeLaval PeraDis i henhold til doseringsanbefaling (50 ml / 10l).
2. Brug mindst 20 l per 50 klude.
3. Det anbefales på mærkaten at bære handsker undr malkerutinen for at beskytte hud og sikre hygiejnisk mælkeopsamling.
4. Rengør yvere med klude (en klud per ko) og læg derefter kludene i opløsningen. Overhold kontakttiden for klude med desinfektionsmiddel på 5 min.
5. Efter desinfektion, kasser opløsningen. Klude skal vaskes, før de bruges igen.

#### 4.4.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Under manuel blanding og fødning er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 20. Under påføring er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 4. Der kræves som minimum brug af en halvmaske med gas/dampfilter (filtertype (kodebogstav, farve)) skal specificeres af autorisationsindehaver i produktinformationen). Holdes væk fra husdyr.

Se afsnit 5.2. for generel vejledning.

#### 4.4.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.3. for generel vejledning.

#### 4.4.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.4. for generel vejledning.

#### 4.4.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Særlige forhold ved ingen brug, se afsnit 5.5. for generel vejledning.

### 4.5 brug beskrivelse

#### Anvendelse 5 - Desinfektion af pattekopsæt

<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)</b>	videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadiet: ingen data  videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Gær udviklingsstadiet: ingen data
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af pattekopsæt, hårde uporøse overflader.
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Metode: Nedsænkning i spande Detaljeret beskrivelse: Kontaktid: 30 sekunder  Metode: Indsprøjtning af opløsning (skylning). Detaljeret beskrivelse: Kontaktid: 30 sekunder
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Anvendeshyppighed: 150 ml per 10 l opløsning Fortynding: 1.5% produkt v/v Antal og timing for ansøgning:  Efter hver malkning (typisk 2x/dag).  Brug temperatur 10°C  Anvendeshyppighed: 150 ml per 10 l opløsning Fortynding: 1.5% produkt v/v Antal og timing for ansøgning: Efter hver malkning (typisk 2x/dag).

**Brugerkategori(er)**

professionel

**Pakningsstørrelser og emballagemateriale**Dunk Plast: HDPE 10L  
Dunk Plast: HDPE 20L  
Dunk Plast: HDPE 60L  
Tromle Plast: HDPE 200L

All emballage er ikke-transparent

**4.5.1 Brugsanvisning for brugere**

1. Forbered slutopløsning af DeLaval PeraDis i henhold til doseringsanbefaling (150 ml / 10l). Beregning minimum 1 l opløsning per pattekopsæt, der skal dyppes.
2. Det anbefales at bære handsker under malkerutinen for at beskytte huden og for at sikre hygiejnisk mælkeopsamling.
3. Det anbefales at skylle pattekopsættene efter malkning med vand før desinfektion.
4. Dyp derefter pattekopsættene i desinfektionsmiddel. Kontaktid 30 sekunder.
5. Som alternativ kan desinfektionsmiddel skylles ind i pattegummiet.
6. Efter desinfektion skylles pattekopsættene med rent vand, før de bruges igen.

**4.5.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger**

Under manuel blanding og fødning er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 20. Under påføring er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 10. Der kræves som minimum brug af en halvmaske med gas/dampfilter (filtertype (kodebogstav, farve)) skal specificeres af autorisationsindehaver i produktinformationen). Skyl behandlede overflader/udstyr/rør/maskineri med drikkevand efter påføring.

Se afsnit 5.2. for generel vejledning.

**4.5.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet**

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.3. for generel vejledning.

**4.5.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.4. for generel vejledning.

**4.5.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring**

Særlige forhold ved ingen brug, se afsnit 5.5. for generel vejledning.

## 4.6 brug beskrivelse

### Anvendelse 6 - Desinfektion af fodtøj

<b>Produkttype</b>	PT03 - Veterinærhygiejne
<b>Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse</b>	-
<b>Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)</b>	videnskabeligt navn: Almindeligt navn: bakterier udviklingsstadie: ingen data  videnskabeligt navn: Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: ingen data
<b>Anvendelsesområde</b>	indendørs  Desinfektion af fodtøj, hårde uporøse overflader.
<b>Anvendelsesmetode(r)</b>	Metode: Støvlebad eller -måtte til gennemgang efter sprøjtning af støvlerne med vandslange Detaljeret beskrivelse: Kontaktid: 1 minut
<b>Anvendelsesmængde(r) og hyppighed</b>	Anvendeshyppighed: 100 ml per 10 l opløsning Fortynding: 1% produkt v/v Antal og timing for ansøgning:  Dagligt, ved hver indgang til malkestalden.  Brugstemperatur 10°C
<b>Brugerkategori(er)</b>	professionel
<b>Pakningsstørrelser og emballagemateriale</b>	Dunk Plast: HDPE 10L Dunk Plast: HDPE 20L Dunk Plast: HDPE 60L Tromle Plast: HDPE 200L  All emballage er ikke-transparent

#### 4.6.1 Brugsanvisning for brugere

1. Forbered en opløsning af DeLaval PeraDis i henhold til doseringsanbefalingen (100 ml / 10 l).
2. Anbring fodbad eller -måtte med desinfektionsmiddel ved hver indgang til malkestalden.
3. Rengør støvlerne før der går igennem desinfektionsmidlet. Kontakttid 1 minut
4. Skift støvlebadet efter 10 passager eller efter 2 dage (selv om antallet af passager er lavere end 10).

#### 4.6.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Under manuel blanding og fødning er det obligatorisk at bruge åndedrætsværn (RPE) med en beskyttelsesfaktor på 20. Der kræves som minimum brug af en halvmaske med gas/dampfilter (filtertype (kodebogstav, farve)) skal specificeres af autorisationsindehaver i produktinformationen).  
Holdes væk fra husdyr.

Se afsnit 5.2. for generel vejledning.

#### 4.6.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.3. for generel vejledning.

#### 4.6.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Særlige foranstaltninger ved ingen brug, se afsnit 5.4. for generel vejledning.

#### 4.6.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Særlige forhold ved ingen brug, se afsnit 5.5. for generel vejledning.

### 5. Generelle anvisninger til brug

#### 5.1. Brugsanvisning

Der er ingen Generelle Brugsanvisninger. Se de brugsspecifikke brugsanvisninger.



## 5.2. Risiko reducerende foranstaltninger

Bær beskyttelseshandsker, der modstår kemikalier, heldragt og øjenværn under produktbehandlingsfasen (beskyttelsesmateriale skal specificeres af autorisationsindehaveren i produktinformationen).  
Der må ikke være ubeskyttede tilskuere under påføringen.  
For at forebygge funktionshæmning af lokale vandrensningsanlæg, bortskaffes rester af brugsopløsning i gødningsdeponeringen eller til et kommunalt rensningsanlæg.

## 5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

### DIREKTE/INDIREKTE VIRKNINGER

I henhold til vores erfaring og den produktinformation, vi har modtaget, har produktet ingen skadelige virkninger, hvis det bruges og håndteres som specificeret.

### FØRSTEHJÆLPSANVISNINGER

Generelle råd: Der kræves øjeblikkelig lægehjælp. Vis sikkerhedsdataarket til den praktiserende læge.

**VED ØJENKONTAKT:** Skyl straks med vand i adskillige minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er let at gøre. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter. Ring 112 og tilkald ambulance for at få lægehjælp. Information til sundhedspersonale/læge: Øjnene skal også skylles vedvarende på vej til lægen.

**VED HUDKONTAKT:** Skyl straks huden med rigeligt med vand. Tag derefter alt forurenet tøj af og vask, før det bruges igen. Fortsæt med at vaske huden med sæbe og vand og fortsæt skylningen i 15 minutter. KONTAKT GIFTLINJEN eller en læge.

**VED SLUGNING:** Skyl munden straks. Giv personen noget at drikke, hvis denne er i stand til at synke. Fremkald IKKE opkastning. Ring 112 og tilkald ambulance for at få lægehjælp. Information til sundhedspersonale/læge: start livreddende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt, kontakt derefter GIFTLINJEN.

**VED INHALATION:** Flyt ud i frisk luft og hold i hvile i en position, der er komfortabel til trække vejret. Hvis der er symptomer: Ring 112 og tilkald ambulance for at få lægehjælp. Hvis der ikke er symptomer: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge.

Information til sundhedspersonale/læge: Start livreddende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt, kontakt derefter GIFTLINJEN.

### NØDFORANSTALTNINGER FOR AT BESKYTTE MILJØET

Lad ikke produktet forurene grundvandssystemet. Foruren ikke overfladevand. Må ikke udledes i miljøet.

Metoder og materialer til inddæmning og oprensning: Opsug ikke i savsmuld eller andre brændbare materialer. Efter rengøring, skyl rester væk med vand.

## 5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Affald fra rester, ubrugt produkt og dets emballage skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. Foreløbig behandling af vand er ikke nødvendig.

## 5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevaring: Opbevares i opret stilling i den forsvarligt lukkede originalbeholder. Beskyt mod direkte sollys, høje temperaturer (maks 30°C) og frost.  
Holdbarhed: 1 år

## 6. Andre oplysninger

Påføringskoder: Ikke påkrævet

### Bilag 1

#### Oplysninger til etiket og brugsanvisning for DeLaval PeraDis, BPR-reg. nr. 781-6

I. Etiketten skal udformes i overensstemmelse med det godkendte resumé af det biocidholdige produkts egenskaber, jf. artikel 69, stk. 1, i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012), og CLP-Forordningen .

II. Det er udelukkende ansøgers/godkendelsesindehaverens ansvar, at etiket, mærkning og pakning lever op til lovens krav, jf. biocidforordningen artikel 69. Etiket og mærkning skal være på dansk.  
Nedstående tekst i afsnit III er bidrag til overholdelsen af reglerne og således kun en del af de krav, som stilles til blandt andet etiketten.

III. Etiketten skal indeholde nedenstående oplysninger. Oplysninger i citationstegn skal angives ordret:

1) I hovedfeltet:  
"Desinfektionsmiddel

Må kun anvendes som desinfektionsmiddel til bekæmpelse af bakterier, gær og virus på overflader og til bekæmpelse af bakterier og gær på drikkestrøg, yverklude, pattekoppesæt og fodtøj samt ved CIP-desinfektion af malkemaskiner og mælkekøletanke. Kun til erhvervsmæssig brug."

2) I advarselsfeltet:  
"FARE

Kan ætse metaller (H290)

Brandfare ved opvarmning (H242)

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314)

Farlig ved indtagelse eller indånding (H302 + H332)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)

Ætsende for luftvejene (EUH071)

Indånd ikke dampe.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.  
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
Undgå udledning til miljøet.

Udslip opsamles.

Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 30 °C

Bær beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse. Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet."  
Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet.

" Vask huden grundigt efter brug

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes som desinfektionsmiddel til bekæmpelse af bakterier, gær og virus på overflader og til bekæmpelse af bakterier og gær på drikkestrøg, yverklude, pattekoppesæt og fodtøj samt ved CIP-desinfektion af malkemaskiner og mælkekøletanke. Kun til erhvervsmæssig brug.**

**Må ikke tømmes i kloak afløb.**

**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes."**

Farepiktogrammerne GHS02, GHS 05, GHS07 og GHS09 .

Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at godkendelsesindehaver skal anføre oplysninger om førstehjælp, herunder:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge.

VED KONAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge.

3) I deklarationsfeltet:

- a) Teksten "Desinfektionsmiddel BPR-reg. nr. 781-6. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)".
- b) Oplysning om præparattype: "væske" for dette præparat.
- c) Indholdet af aktivstof i vægtprocent (% w/w) og g/L ved 20 °C.
- d) Sætningen: "Indeholder hydrogenperoxid, eddikesyre og svovlsyre."
- e) Udløbsdatoen skal anføres. Denne dato må højst være 1 år efter produktionsdatoen. Etikettens dato kan udformes som en hen-visning til en produktionsdato andetsteds på emballagen.
- f) Batchnummer eller – betegnelse skal anføres.
- g) Pakningsstørrelse.
- h) Godkendelsesindehavers navn og adresse.

4) Brugsanvisningen:

Oplysninger om skadevoldere, anvendelsesområde og doseringer.

Følgende retningslinjer gælder i forhold til bortskaffelse.

Der skal mærkes med sikkerhedssætning P501: "Rester og emballage bortskaffes som farligt affald."

Følgende sætning skal anføres under sikkerhedssætning P501: "Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl."