

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: PROSAT Wipes

Cineál nó cineálacha táirge: PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabháin)

Uimhir an údaráithe: EU-0020460-0000

Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3: EU-0020460-0002

Clár Ábhar

FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
1.1. Trádainmneacha an táirge	1
1.2. Sealbhóir an údaraithe	1
1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha	1
1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha	2
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE	2
2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh	2
2.2. Cineál foirmlithe	3
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM	3
4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE	4
5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE	6
5.1. Treoracha úsáide	6
5.2. Bearta maolaithe riosca	6
5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint	7
5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte	7
5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála	7
6. FAISNÉIS EILE	7

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

PROSAT EasyReach
PROSAT Sterile EasyReach
PROSAT Wipes
PROSAT Sterile Wipes
SATWipes Wipes
SATWipes Sterile Wipes
Cleanroom wipes, presaturated Spec-Wipe

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	Contec Europe
	Seoladh	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes An Fhrainc
Uimhir an údaraithe	EU-0020460-0000 1-2	
Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3	EU-0020460-0002	
Dáta an údaraithe	26/12/2019	
Dáta éaga an údaraithe	30/11/2029	

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

Ainm an déantóra	Contec Cleanroom (UK) Ltd
Seoladh an déantóra	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway NE63 8QW Ashington, Northumberland An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra	Contec Inc.
Seoladh an déantóra	525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Stáit Aontaithe Mheiriceá
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	525 Locust Grove SC 29303 Spartanburg Stáit Aontaithe Mheiriceá

Ainm an déantóra	Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co., Ltd. China
Seoladh an déantóra	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou An tSín
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	17 Longyun Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou An tSín

1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	1355 - Propan-2-ol
Ainm an déantóra	Brenntag GmbH
Seoladh an déantóra	Messeallee 11 45131 Essen An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Haven 3222, Vondelingenweg 601 3196 KK Vondelingenplaat An Ísiltír

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Propan-2-ol		Substaint Ghníomhach	67-63-0	200-661-7	62,9

2.2. Cineál foirmlithe

Ceirtín RTU

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

Leacht agus gal an-inlasta.

Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

D'fhéadfadh a bheith ina chúis le codlatacht nó meadrán.

D'fhéadfadh ilnochtadh a bheith ina chúis le tirimeacht chraicinn nó le scoilteadh craicinn.

Ráitis réamhchúraim

Má tá comhairle leighis de dhíth, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge in aice láimhe.

Cinntigh nach féidir le leanaí lámh a leagan air.

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.

Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.

Seachain anáilú gala.

Nigh lámha go maith tar éis láimhsithe.

Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.

Caith cosaint súl.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN (nó gruaig):Bain na héadaí éillithe go léir láithreach. Sruthlaigh an craiceann le uisce.

MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáilú go compordach.

MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE:Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.

Glaigh ar Ionad Nimhe má airíonn tú tinn.

Má mhaireann an greannú súl:Faigh comhairle leighis.

I gcás dóiteáin:Úsáid cúr atá frithsheasmhach in alcól chun é a mhúchadh.

Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh fionnuar.

Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig coimeádán a dhiúscairt de réir na rialachán áitiúil..

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Úsáid ghairmiúil

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

PT04 - An réimse bia agus beatha (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe

Dífhabháin le húsáid i gcoinne baictéir, mícea-baictéir agus giosta ar dhromchlaí crua neamh-scagach i seomraí glana le haghaidh biteicneolaíochta, cógaisíochta, déantúsaíocht feistí leighis, tionscail chúraim shláinte agus feidhmchláir eolaíochta beatha criticiúla eile, agus i réimsí ullmhaithe bia agus beatha tionsclaíoch.

Teocht úsáide inghlactha: teocht an tseomra (20 ± 2 ° C)

Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch: Baictéir
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Baictéir

Ainm eolaíoch: Mícea-baictéir
Gnáthainm: Mícea-baictéir
Céim na forbartha: Mícea-baictéir

Ainm eolaíoch: Giosta
Gnáthainm: Giosta
Céim na forbartha: Giosta

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Istigh

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: Ag cuimilt
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
-

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: -
Airí caolaithe:
Airí uainithe:
Am teagmhála 1 nóiméad le haghaidh baictéir agus míceabaictéir

3 nóiméad am teagmhála le haghaidh giosta

**Catagóir (nó catagóirí)
úsáideoirí**

**Méideanna paca agus ábhar
pacáistíochta**

Gairmiúil

Ceirtíní polapróipiléine 100% tuite i:

Ceanastar HDPE le caipín HDPE - 150 ceirtíní (1,7 L nó 2,15 L)

- Paicéad teireataláit poileitiléin (PET)/poileitiléin (PE) séalaithe le timfhilleadh sreafa - PET/PE - 30, 40 nó 50 ceirtíní

Ceirtíní poileistir 100% tuite i:

- Ceanastar HDPE le caipín HDPE - 100 ceirtíní (2,25 L)

- Paicéad PET/PE séalaithe le timfhilleadh sreafa PET/PE - 20 ceirtíní

Ceirtíní poileistir cniotáilte 100% tuite i:

- Paicéad PET/PE séalaithe le timfhilleadh sreafa PET/PE - 8, 10, 20, 30 nó 50 ceirtíní

Ceirtíní 55% líonta ceallalóis / 45% poileistir tuite i:

- Ceanastar HDPE le caipín HDPE - 100 ceirtíní (2,25 L)

- Paicéad PET/PE séalaithe le timfhilleadh sreafa PET/PE – 24, 30, 50 or 75 ceirtíní

Ceirtíní poileistir tuite 50% réón/50% i:

- Ceanastar HDPE le caipín HDPE - 700 ceirtíní (11,4 L)

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Féach treoracha ginearálta le húsáid

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Féach treoracha ginearálta le húsáid

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach treoracha ginearálta le húsáid

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach treoracha ginearálta le húsáid

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na gnáthdhálaí stórála

Féach treoracha ginearálta le húsáid

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

Maidir le dromchlaí salach, is gá glanadh sula ndéantar díghalrú.

Déan cinnte go bhfuil an dromchla clúdaithe go haonfhoirmeach leis an táirge, lig dó gníomhú ar feadh tréimhse teagmhála 1 nóiméad le haghaidh gníomhaíochta baictéaricídeach agus mícea-baictéiricídeach agus 3 nóiméad le haghaidh gníomhaíochta gíostaicíde.

5.2. Bearta maolaithe riosca

Nigh do lámha agus do chraiceann nochtaithe roimh bhéilí agus tar éis iad a úsáid.

Seachain teagmháil leis na súile

“Le húsáid i seomra íonghlain, tá rialuithe teicniúla/innealtóireachta leordhóthanacha chun iarmhair aeriompartha a bhaint éigeantach m.sh. aeráil seomra nó LEV ”

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Eifeachtaí díobhálacha díreacha nó indíreacha dóchúla :

Tinneas cinn, veirtige, siabhránachtaí, dúlagar riospráide, dúlagar CNS nó cóma..

Greannú tromchúiseach ar na súile agus nó damáiste súilí.

Masma, urlacan, buinneach agus gastríteas fuilreatha.

D'fhéadfadh guais asúite scamhógach níúmóine, fotheannas agus hipiglicéime a spreagadh..

Bearta garchabhrach:

Déan an duine aonair a athlonnú ón bhfoinse nocht agus bain aon earraí éadaí éillithe / spatáilte.

Teagmháil le súl: MÁ I SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh cúpla nóiméad Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair

agus furasta a dhéanamh. Coinnigh ag sruthlú. Má mhaireann greannú súl: Faigh comhairle/aire leighis

Teagmháil le craiceann; nigh an limistéar atá buailte le go leor uisce agus gallúnach, Gan aon sciúradh.

I gcás ionghabhála; NÁ spreag an t-urlacan agus ná tabhair aon rud i mbéal do dhuine lagaithe nó neamhfiosrach; má tá an duine

neamhfiosrach cuir an duine aonair sa suíomh taobh clé (luí téarnaimh) leis an gceann íslithe agus na glúine lúbtha.

Coinnigh an duine socair agus ag lígean a scíth, teocht an choirp a chaomhnú agus anáilaithe a rialú. Seiceáil le haghaidh cuisle más gá agus cuir tús le anáilú tarrthála.

Téigh an duine chuig ionad cúram sláinte agus tabhair leat pacáistiú nó lipéad nuair is féidir.

NÁ FÁG AN DUINE BUAILTE INA N-AONAR

Comhairle do phearsanra leighis agus cúram sláinte:

Monatóireacht a dhéanamh ar comharthaí beatha agus cóireáil shíomptómach agus thacúil a sholáthar.

Déan an nós imeachta endoscópach a mheas i gcás ionghabhála.

Monatóireacht a dhéanamh ar glicéime agus cetóin.

Tá úsáid Ipecac fritásctha.

NUAIR AG FIAFRAIGH COMHAIRLE LEIGHIS COINNIGH AN PACÁISTIÚ NÓ LIPÉAD AG AN IONAD RIALAITHE NIMH ÁITIÚIL CUIR ISTECH AN UIMHIR ÁITIÚIL ANSEO].

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Déan an t-ábhar / an coimeádán a dhiúscairt de réir na rialachán áitiúil.

Ná húsáid coimeádán folamh do aon chríche eile.

Caithfear wipes úsáidte a dhiúscairt i gcoimeádán dúnta

Déan dramhaíl thirim a dhiúscairt le líonadh talún

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil in áit fhionnuar, tirim, aeráilte go maith sa choimeádán bunaidh.

Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí adhainte.

Coinnigh ar shiúl ó sholas díreach.

Coinnigh an coimeádán dúnta go daingean.

Saol na seilfré : 2 bhliain

6. FAISNÉIS EILE

Polapróipiléin, poileistear, poileistear feistithe, 55% ceallalóis / 45% poileistear nó 50% réón / 50% sreanga poileistear, 34-240 gsm, ina bhfuil táirge 5 - 38 ml (2,75 - 20,9 g própán-2-ól)

Tá própán-2-ól (Uimhir CAS: 67-63-0) sa táirge. Aontaíodh agus úsáideadh luach tagartha Eorpach dar luach 129,28 mg/m³ don úsáideoir gairmiúil agus measúnú riosca á dhéanamh ar an táirge