

ET

LISA

BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Product

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole
mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

Loa number: EU-0024324-0000 1-1

R4BP registrinumber: EU-0024324-0001

Peatükk 1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	ALCOH-WIPE® PROCESS2WIPE® IPA70
------------------------------	------------------------------------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Veltek Associates Inc. Europe
	Aadress	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad muu: Netherlands
Loa number	EU-0024324-0000 1-1	
<i>R4BP registrinumber</i>	EU-0024324-0001	
Loa andmise kuupäev	20/04/2021	
Loa kehtivusaja lõpp	31/03/2031	

1.3. Biotsiidi tootja(d)

Tootja nimi	Veltek Associates, Inc.,
Tootja aadress	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Veltek Associates, Inc., site 1 15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Ameerika Ühendriigid

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	Exxon Mobil Chemical Company
Tootja aadress	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Exxon Mobil Chemical Company site 1 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Ameerika Ühendriigid

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	Monument Chemical Houston, LTD
Tootja aadress	16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Monument Chemical Houston, LTD site 1 16717 Jacintoport Boulevard 77015 Houston Ameerika Ühendriigid

Toimeaine	Propaan-2-ool
Tootja nimi	Shell Chemicals
Tootja aadress	150 St Claire Parkway ON N0N 1G0 Corunna Kanada

Tootmiskohtade asukoht

Shell Chemicals site 1 150 St Claire Parkway ON N0N
1G0 Corunna Kanada

Peatükk 2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propaan-2-ool		toimeaine	67-63-0	200-661-7	65,4 massiprotsent

2.2. Olek (olekud)

XX Muud: AL (any other liquid) - RTU wipe

Peatükk 3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	<p>H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.</p> <p>H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.</p> <p>H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust.</p> <p>EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha k uivust või lõhenemist.</p>
Hoiatuslaused	<p>P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindade st, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mi tte suitsetada.</p> <p>P261: Vältida auru sissehingamist.</p> <p>P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käed.</p> <p>P280: Kanda kaitsekindaid.</p> <p>P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimeta da isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võim aldab kergesti hingata.</p> <p>P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. E emaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui n eid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p> <p>P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga.</p> <p>P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advi ce/attention.</p> <p>P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.</p> <p>P405: Hoida luku taga.</p> <p>P501: Sisuvastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele k õrvaldada ... {1::}.</p> <p>P280: Kanda kaitseprille.</p>

Peatükk 4. LUBATUD KASUTUSE(D)

4.1. Kasutusvalade kirjeldamine

Tabel 1. 1.1 Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine; lappid (üksikud lappid ja hulgipakendi lappid)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algtsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: muu: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: bakterid Arengustaadium: muu: - Teaduslik nimetus: muu: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: pärmseened Arengustaadium: muu: -
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Farmaatsia, biofarmaatsia, meditsiiniseadmete ja diagnostikatoodete tootmisrajatiste puhastusruumides kasutatav desinfitseeriv lapp selliste kõvade mittepoorsete elutute pindade, materjalide ning seadmete desinfitseerimiseks, mida ei kasutata otseselt kokkupuutes toidu või söödaga.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: muu: Lapiga pindade pühkimine Üksikasjalik kirjeldus: -
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Lahjendus (%): Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Toodet võib vajaduse korral kasutada mitu korda päevas. Kontaktaeg: 2 minutit Üksikud lappid: 15,2 cm x 15,2 cm lapp - 4 lappi/m ² 30,5 cm x 30,5 cm lapp - 1 lapp/m ² 45,7 cm x 45,7 cm lapp - 1 lapp/m ² Hulgipakendi lappid: 23 cm x 23 cm - 2 lappi/m ² 30,5 cm x 30,5 cm - 1 lapp/m ²
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Eelküllastatud 65,4% (mahuprotsenti) propaan-2-ooli ja süsteveega lappid. Üksikud lappid Lapp koosneb 100% polüesterfilamentkiudest. Lapp on pakendatud üksikutesse kuumtihendatud plastkottidesse, mis on valmistatud madala tihedusega polüetüleenist.

	<p>Pakendi suurused:</p> <p>15,2 cm x 15,2 cm lapp - 100/karbis, mittesteriilne</p> <p>15,2 cm x 15,2 cm lapp - 100/karbis, steriilne</p> <p>30,5 cm x 30,5 cm lapp - 100/karbis, steriilne</p> <p>45,7 cm x 45,7 cm lapp - 100/karbis, steriilne</p> <p>Hulgipakendi lapid Lapp koosneb 100% kootud polüesterfilamentkiudest; 20 palli pakendis; lapid on kokku volditud taassuletavasse pakkekotti.</p> <p>Pakendi suurused: 100% polüester 30,5 cm x 30,5 cm lapp - 200/karbis, mittesteriilne 100% polüester 30,5 cm x 30,5 cm lapp - 200/karbis, steriilne 100% polüester 23 cm x 23 cm lapp - 200/karbis, steriilne</p>
--	---

4.1.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised

Kasutada toodet ainult puhasruumides, mis vastavad standardi ISO 14644-1 klassidele 1 kuni 9 või EL-i hea tootmistava (GMP) klassifikatsiooni klassidele A kuni D.

Enne desinfitseerimist puhastada ja kuivatada pinnad. Kasutada ainult märgi lappe. Üksikute lappide puhul eemaldada korraga üks või kaks lappi ja hulgipakendi lappide puhul korraga üks lapp. Veenduda, et pinnad oleksid täielikult märjatud. Lasta mõjuda vähemalt 2 minutit. Pärast kasutamist visata lapp suletud mahutisse ning hulgipakendi lappide puhul sulgeda pakend pärast selle avamist.

Üksikud lapid:

15,2 cm x 15,2 cm lapp - 4 lappi/m²

30,5 cm x 30,5 cm lapp - 1 lapp/m²

45,7 cm x 45,7 cm lapp - 1 lapp/m²

Hulgipakendi lapid:

30,5 cm x 30,5 cm - 1 lapp/m²

23 cm x 23 cm - 2 lappi/m²

4.1.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed

Vaadata üldisi kasutamishiseid.

4.1.3. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Vaadata üldisi kasutamishiseid.

4.1.4. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vaadata üldisi kasutamishüvisid.

4.1.5. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Vaadata üldisi kasutamishüvisid.

Peatükk 5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhised

Vaadata kasutusala spetsiifilist kasutusjuhendit.

5.2. Riskijuhtimismeetmed

Kasutada piisavat ventilatsiooni õhuvahetuse kiirusega 8 tunnis või rohkem.
Kasutades hoida eemal silmadest ja näost.

Käte kaitsmine: kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid.

Silmade kaitsmine: kanda kaitseprille.

Vältida silma sattumist.

Mitte hingata sisse auru.

Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Pärast kasutamist pesta käed hoolikalt puhtaks.

5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

Sümptomid/vigastused pärast sisse hingamist: võib põhjustada uimasust või peapööritust.

Sümptomid/vigastused pärast nahale sattumist: korduv ja/või pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada ärritust, kuivust või lõhenemist. Sümptomid/vigastused pärast silma sattumist: põhjustab tugevat silmade ärritust.

Sümptomid/vigastused pärast alla neelamist: inimestel täheldatud sümptomid on iiveldus ja oksendamine, mis on tingitud paiksest ärritusest, ning süsteemne toime, nagu purjusolek, uimasus, mõnikord teadvusetus ja madal veresuhkru tase (eriti lastel). Tootetüübi (lapid, aerosool ja pihus) tõttu on süsteemne toime siiski vähem tõenäoline.

Üldised esmaabimeetmed: mitte kunagi manustada teadvuseta inimesele midagi suu kaudu. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata etiketti).

SISSEHINGAMISEL: viia värske õhu kätte ja hoida hingamiseks mugavas puhkeasendis. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

NAHALE SATTUMISEL: loputada nahka veega/või loputada duši all. Võtta kohe kõik saastunud riided seljast. Pesta õrnalt rohke seebi ja veega. Sümptomite tekkimisel pöörduda arsti poole. **SILMA SATTUMISEL:** loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

ALLANEELAMISEL: loputada suud. Kui inimene on teadvusel, anda midagi juua. Sümptomite ilmnemisel: helistada arstiabi saamiseks numbril 112. Kui sümptomid puuduvad: Helistada MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Tühjad mahutid visata olmeprügisse või võimaluse korral ringlusse võtta.

Lisateave: Käidelda tühje mahuteid ettevaatlikult, sest jääkaurud on tuleohtlikud.

¹Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisharjumused kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal lahtisest leegist, kuumadest pindadest ja süüteallikatest. Hoida temperatuuril alla 30 °C.

Kõlblikusaeg: 3 aastat

Peatükk 6. MUU TEAVE

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CAS-i nr 67-63-0), mille kokku lepitud Euroopa vaikeväärtuses kutselistele kasutajatele on 129,28 mg/m³ ja mida on kasutatud toote riskihindamises.