

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: ClearKlens product based on IPA

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0022128-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0022128-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	12
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	12
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	12
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	12
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	13
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	13
6. Informazzjoni oħra	13

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

ClearKlens IPA
ClearKlens IPA 70%
ClearKlens IPA 70% v/v
ClearKlens IPA VH1
ClearKlens IPA Airless
ClearKlens IPA Pouch
ClearKlens IPA Non Sterile
ClearKlens IPA Non Sterile VH1
ClearKlens IPA SS
ClearKlens IPA SS VH1
ClearKlens IPA RTU
ClearKlens IPA RTU VH1
Texwipe® Sterile 70% Isopropanol
VH01 ClearKlens IPA

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0022128-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0022128-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	24/08/2020	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/07/2030	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Diversey Europe Operations B.V.

Indirizz tal-manifattur

Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja

Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italja

Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit

Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Olanda

Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Ġermanja

Isem tal-manifattur

Multifill BV

Indirizz tal-manifattur

Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Olanda

Post ta 'siti ta' manifattura

Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Olanda

Isem tal-manifattur

Flexible Medical Packaging Ltd

Indirizz tal-manifattur

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Ir-Renju Unit

Post ta 'siti ta' manifattura

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancanter, Lancashire Ir-Renju Unit

Isem tal-manifattur

Ardepharm

Indirizz tal-manifattur

Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Franza

Isem tal-manifattur

Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S

Indirizz tal-manifattur

395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Franza

Post ta 'siti ta' manifattura

395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Franza

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvents GmbH
Indirizz tal-manifattur	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Ġermanja
	Römerstrasse 733 D-47443 Moers Ġermanja
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Exxon Mobil Chemicals
Indirizz tal-manifattur	Hermeslaan 2 1831 Machelen II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	4045 Scenic Highway LA 70805 Baton Rouge Istat Uniti
	Southampton SO45 1TX Hampshire Ir-Renju Unit

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.
Evita li tibra' bin-nifs sprej.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali..
Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali..
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nefħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol biex titfi.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - PT02: Diżinfettant tal-uċuħ iebesin mhux porużi - professjonisti - tindif bil-mop

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fimira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebesin mhux porużi mnaddfa f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kosmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u fi kmamar nodfa b'rata ta' bidla ta' arja ta' 150 kull siegħa jew aktar.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettar bl-użu ta' mop - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika 18.4 mL ta' prodott /m ² ta' wiċċ. - 0 - -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenituri (HDPE, PP, PE): 1 - 20 L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-diżinfettar ta' wċuħ iebesin mhux porużi.

Naddaf u xxotta l-wiċċ qabel id-diżinfettar. Xarrab il-mop bid-diżinfettant u naddaf il-wiċċ bil-mop. Imxarrab il-wiċċ kompletament. F'allih jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Il-moppijiet użati għandhom jinħażnu f'kontenitur magħluq.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

Tużax aktar minn 18.4 mL ta' prodott/m².

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - PT02: Diżinfettant tal-uċuħ iebes mhux porużi - professjonisti - ċarruta

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: isem komuni: Fimira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Prodott lest għall-użu tad-diżinfekzjoni ta' uċuħ iebes mhux porużi mnaddfa fl-laboratorji b'rata ta' bidla ta' arja ta' 8 fis-siegħa jew aktar, f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kożmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u f'kampji nodfa bi bidla fl-arja rata ta' 150 fis-siegħa jew aktar.</p>

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettar bl-użu ta' ċarruta - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika 18.4 mL ta' prodott /m2 ta' wiċċ. - 0 - -
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	- Kontenituri (HDPE, PP, PE): 1 - 20 L - Kontenituri (HDPE, PP, PE) bil-pompa: 200 L (kamra nadifa biss) - IBCs bil-pompa (HDPE, PP, PE): 950 u 1000 L (kamra nadifa biss)

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-diżinfettar ta' wċuħ iebes mhux porużi.

Naddaf u xxotta l-wiċċ qabel id-diżinfettar. Xarrab il-mop bid-diżinfettant u naddaf il-wiċċ bil-mop. Imxarrab il-wiċċ kompletament. Hallih jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Il-moppijiet użati għandhom jinħażnu f'kontenitur magħluq.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 8/s fil-laboratorji;
- 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

Tużax aktar minn 18.4 mL ta' prodott/m2.

Il-miżura tat-tnaqqis tar-riskju personali li ġejja tista' tiġi kkunsidrata għall-imsiħ tad-diżinfettant sakemm ma tkunx tista' tiġi mibdula b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Huwa rakkomandat l-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn matul l-immaniġġjar tal-prodott.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - PT02: Diżinfettant tal-uċuħ iebes mhux porużi - professjonisti - sprejjar

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebes mhux porużi mnaddfa fl-laboratorji b'rata ta' bidla ta' arja ta' 8 fis-siegħa jew aktar, f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kosmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta' bidla ta' arja ta' 60 fis-siegħa jew aktar u f'kampji nodfa bi bidla fl-arja rata ta' 150 fis-siegħa jew aktar.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettar bl-użu ta' sprej biż-żennuna - L-imsiħ mhuwiex obbligatorju biex ixxerred il-prodott.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika 18.4 mL ta' prodott /m ² ta' wiċċ. - 0 - -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	- Pawċ tal-isprej biż-żennuna (PE): 0.9 - 20 L - Borża fi flixxun (borża EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA b'ħames saffi, koestruża u b'diversi saffi fi flixxun HDPE, PP jew PE: 0.9 - 2 L - Flixxun tal-Isprej biż-Żennuna (HDPE, PP, PE): 0.5 - 1.5 L

- Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja (LDPE): 0.25 - 1 L

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-diżinfettar ta' wċuħ iebesin mhux porużi. Naddaf u xxotta l-wiċċ qabel id-diżinfettar. Xarrab il-mop bid-diżinfettant u naddaf il-wiċċ bil-mop. Imxarrab il-wiċċ kompletament. Hállih jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda. Il-moppijiet użati għandhom jinħażnu f'kontenitur magħluq.

Numru ta' applikazzjonijiet skont it-tip ta' ppakkjar li huwa meħtieġ biex tinkseb rata ta' applikazzjoni ta' 18.4 mL ta' prodott / m² ta' wiċċ:

- Pawċ tal-isprej biż-żennuna: applika 19-il sprejjatura / m² ta' wiċċ;
- Żennuna sterili (borża fi flixxun): applika 16-il sprejjatura / m² ta' wiċċ;
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna: applika 14-il sprejjatura / m² ta' wiċċ;
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja: applika 21 sprejjatura / m² ta' wiċċ.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 8/s fil-laboratorji;
- 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

Tużax aktar minn 18.4 mL ta' prodott/m².

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - PT02: Diżinfettant tal-ingwanti mhux porużi - professjonisti - diżinfettar tal-ingwanti mhux porużi

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: isem komuni: Batterji istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: isem komuni: Fimira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Prodott lest għall-użu tad-diżinfazzjoni ta 'ingwanti nodfa mhux porużi f'laboratorji b'rata ta' bidla ta 'arja ta' 8 fis-siegħa jew aktar, f'faċilitajiet tal-manifattura tal-kosmetiċi u farmaċewtiċi b'rata ta 'bidla ta' arja ta '60 fis-siegħa jew aktar u f'kampji nodfa b'rata ta' bidla fl-arja ta '150 fis-siegħa jew aktar.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Diżinfettant tal-ingwanti mhux porużi - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika 3 ml fuq l-ingwanti. - 0 - -
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<u>Dożaġġ awtomatiku:</u> - Kontenituri (HDPE, PP, PE): 1 - 20 L - Kontenituri (HDPE, PP, PE) bil-pompa: 200 L (kamra nadifa biss) - IBCs bil-pompa (HDPE, PP, PE): 950 u 1000 L (kamra nadifa biss) <u>Dożaġġ manwali:</u> - Pawċ tal-isprej biż-żennuna (PE): 0.9 - 20 L - Borża fi flixxun (borża EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA b'ħames saffi, koestruża u b'diversi saffi fi flixxun HDPE, PP, jew PE: 0.9 - 2 L - Flixxun tal-isprej biż-żennuna (HDPE, PP, PE): 0.5 - 1.5 L - Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja (LDPE): 0.25 - 1 L

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott lest biex jintuża għad-diżinfettar ta' tal-ingwanti mhux porużi

Dożaġġ awtomatiku:

Applika 3 mL tal-prodott direttament fuq idejn nodfa mlibbsin l-ingwanti, xerred b'mod uniformi u imxxarrab il-wiċċ kompletament. Hállih jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Dożaġġ manwali:

Sprejja 3 mL tal-prodott direttament fuq idejn nodfa mlibbsin l-ingwanti, xerred b'mod uniformi u imxxarrab il-wiċċ kompletament. Hállih jiehu effett għal mill-inqas 30 sekonda.

Numru ta' applikazzjonijiet skont it-tip ta' ppakkjar li huwa meħtieġ biex tapplika 3 mL ta' prodott fuq idejn nodfa mlibbsin l-ingwanti:

- Pawċ tal-isprej biż-żennuna: applika 3 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn;
- Żennuna sterili (borża fi flixxun): applika 3 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn;
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna: applika 3 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn;
- Flixxun tal-isprej biż-żennuna mingħajr arja: applika 4 sprejjaturi tal-prodott fuq iż-żewġ idejn.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott jista' jiġi applikat biss f'kamra b'ventilazzjoni suffiċjenti. Ir-rati minimi tat-tibdil tal-arja meħtieġa huma

- 8/s fil-laboratorji;
- 60/s f'faċilitajiet farmaċewtiċi u ta' manifattura tal-kożmetiċi;
- 150/s fil-kmamar nodfa.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi dwar l-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes ingwanti ġodda protettivi reżistenti għall-kimiki matul il-fażi ta' mmaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Inalazzjoni: Jista' jikkawża ngħas jew sturdament.
Kuntatt mal-ghajnejn: Jikkawża irritazzjoni serja.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lillpersuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l- lentiġiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

Prekawzjonijiet ambjentali:

M'għandux jilħaq l-ilma tad-drenaġġ jew il-fossa tad-drenaġġ meta ma jkunx dilwit jew newtralizzat.
Thallihx jidhol fis-sistema tad-drenaġġ jew fl-ilma tal-wiċċ jew tal-pjan. Iddilwih b'ħafna ilma.
Metodi u materjal għat-trażzin u għat-tindif. Assorbi b'materjal li jzomm il-likwidi (ramel, diatomit, leganti universali, serratura).

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-prodott u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew b'mod sigur u f'konformità ma' kwalunkwe leġiżlazzjoni rilevanti dwar ir-rimi ta' skart perikoluż. Armi jew aħraq skont ir-registrazzjonijiet lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien ta' ħażna ta' sentejn.
Zommu biss fl-ippakkjar oriġinali.
Aħżen 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u taħt it-30 °C.
Aħżen f'kontenitur magħluq.

6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih propan-2-ol (CAS Nru: 67-63-0), li għalih għe miftiehem valur ta' referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m³ għall-utent professjonist li ntuża għall-valutazzjoni tar-riskju ta' dan il-prodott.