

**MT**

*ANNEX*

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT  
GĦAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI**

Sure Lactic Family

**Tip(i) ta' prodott**

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex  
jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali

PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

PT03: Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0029485-0000**

**Numru tal-assi R4BP EU-0029485-0000**

---

**Part I.**  
**L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI**

## Chapter 1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

### 1.1. Kunjom

Isem	Sure Lactic Family
------	--------------------

### 1.2. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali  PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf  PT03: Iġjene veterinarja
--------------------	---

### 1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht oħrajn: Netherlands
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0029485-0000
<i>Numru tal-assi R4BP</i>		EU-0029485-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		17/07/2024
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		30/09/2033

### 1.4. Manifattur(i) tal-prodott

Isem tal-manifattur	SALVECO S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza
Post ta' siti ta' manifattura	SALVECO S.A.S site 1 Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franza

Isem tal-manifattur	GESTRA S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza
Post ta' siti ta' manifattura	GESTRA S.A.S site 1 Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Franza

Isem tal-manifattur	Diversey Europe Operations B.V.
Indirizz tal-manifattur	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) L-Italja  Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede In-Netherlands

	<p>Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq</p> <p>Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja</p> <p>Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Il-Ġermanja</p>
--	--

Isem tal-manifattur	Multifill BV
Indirizz tal-manifattur	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Orvema B.V.
Indirizz tal-manifattur	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Aerosol Service Sp. z o.o.
Indirizz tal-manifattur	Charnowo 36 76-270 Ustka Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 36 76-270 Ustka Il-Polonja

Isem tal-manifattur	Helichem B.V.
Indirizz tal-manifattur	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Cheport spol s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	Lhotsko 93 76312 Vizovice Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Iċ-Ċekja

Isem tal-manifattur	EMMEGI DETERGENTS SRL
Indirizz tal-manifattur	Via Merlo Carlo Giuseppe, 3 20122 Milano L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	EMMEGI DETERGENTS SRL site 1 Via marconi, 5 25030 Trezzano L-Italja

Isem tal-manifattur	GFL SA
Indirizz tal-manifattur	Via Sorengo 1 6900 Lugano L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	GFL SA site 1 Via del Benessere, 4 27010 Siziano PV L-Italja

---

### 1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	PURAC BIOCHEM BV
Indirizz tal-manifattur	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	PURAC BIOCHEM BV site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanja

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	JUNGBUNGZLAUER S.A
Indirizz tal-manifattur	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta' siti ta' manifattura	JUNGBUNGZLAUER S.A site 1 Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza

---

## Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (w/w)
Ottil eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		24,93 - 24,93 % (w/w)
D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil		Sustanza mhux attiva	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (w/w)

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

Tip(i) ta' formulazzjoni	XX Oħrajn: SL – konċentrat jinħall
--------------------------	------------------------------------

---

**Part II.**  
**IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)**

---

## Chapter 1. META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

### 1.1. Meta SPC 1 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Sure Lactic Meta
---------------	----------------------------

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-1
-------	-----

### 1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba bi ex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT03: Iġjene veterinarja
--------------------	---



---

## Chapter 2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (w/w)
Ottal eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		24,93 - 24,93 % (w/w)
D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil		Sustanza mhux attiva	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (w/w)

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1

Tip(i) ta' formulazzjoni	XX Oħrajn: SL – konċentrat jinħall
--------------------------	------------------------------------

---

**Chapter 3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC  
1**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H315: Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P264: Aħsel idejk sew wara li tużah. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P305+P351+P338: JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: L aħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Komplilaha. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib. P321: Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplementari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom.

## Chapter 4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

### 4.1. Deskrizzjoni tal-użu

**Table 1. Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-animali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali)**

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Bakterja Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>  Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmejjer Isem komuni: oħrajn: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>  Isem xjentifiku: oħrajn: Viruses Isem komuni: oħrajn: Viruses f' involukru Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa użu fuq barra  - F'żona domestika, istituzzjonali u industrijali
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: lmsiħ, tixrid bil-mopp jew xkupilja, sprejjar, tixrib jew tgħaddis (immersjoni)  Deskrizzjoni dettaljata: - mingħajr azzjoni mekkanika
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: -  Dilwizzjoni (%): 0,299%  Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organizmi fil-mira obbligatorji:  • Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C  Organizmi fil-mira oħrajn:  • Viruses b' involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C  Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1% v/v qabel l-użu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET Jerry can: 1 - 80 litri HDPE Tanbur: 10 - 210 litri HDPE IBC: 1000 litri HDPE Kontenitur artab: 1,5, 2,5 litri Polietilena ta' densità baxxa (LDPE)
--	--

#### 4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m<sup>2</sup> jew 20 ml/m<sup>2</sup> jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

#### 4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 4.2. Deskrizzjoni tal-użu

**Table 2. Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali (industrija tal-ikel))**

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
-----------------	---------------------------------

Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>Isem xjentifiku: oħrajn: Bakterja Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda &lt;i&gt;data&lt;/i&gt;</p> <p>Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmejjer Isem komuni: oħrajn: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda &lt;i&gt;data&lt;/i&gt;</p> <p>Isem xjentifiku: oħrajn: Virus Isem komuni: oħrajn: Viruses f' involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda &lt;i&gt;data&lt;/i&gt;</p>
Qasam/Oqsma ta' użu	<p>użu fuq ġewwa użu fuq barra</p> <p>- F'żoni domestiċi, istituzzjonali u tal-industrija tal-ikel</p>
Metodu/i ta' applikazzjoni	<p>Metodu: oħrajn: lmsiħ, tixrid bil-mopp jew xkupilja, sprejjar, tixrib jew tgħaddis (immersjoni)</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: - mingħajr azzjoni mekkanika</p>
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	<p>Rata ta' applikazzjoni: -</p> <p>Dilwizzjoni (%): 0,299%</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organizmi fil-mira obbligatorji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C</li> </ul> <p>Organizmi fil-mira oħrajn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viruses b' involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20°C</li> </ul> <p>Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1% v/v qabel l-użu kif indikat fuq it-tikketta.</p>
Kategorija/i ta' utenti	industrijali ; professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Fliexken: 0,5 - 5 litri HDPE jew PET Jerry can: 1 - 80 litri HDPE Tanbur: 10 - 210 litri HDPE IBC: 1000 litri HDPE Kontenitur artab: 1,5, 2,5 litri LDPE</p>

#### 4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m<sup>2</sup> jew 20 ml/m<sup>2</sup> jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

#### 4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 4.3. Deskrizzjoni tal-użu

**Table 3. Diżinfettanti użati għad-diżinfekzjoni tal-materjali u l-uċuħ assoċjati mal-loġġ tal-animali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żona veterinarja)**

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Bakterja Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>  Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmira Isem komuni: oħrajn: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda <i>data</i>
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa użu fuq barra  -

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: lmsiħ, tixrid bil-mopp jew xkupilja, sprejjar, tixrib jew tgħaddis (immersjoni)  Deskrizzjoni dettaljata: - mingħajr azzjoni mekkanika
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: -  Dilwizzjoni (%): 0,748%  Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organizmi fil-mira obbligatorji:  • Batterji u ħmejjer: 0,748% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 30 minuti, 10°C  Il-prodott konċentrat għandu jigi dilwit għal 2.5% v/v qabel l-użu kif indikat fuq it-tikketta.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Fliexken: 0,5 - 5litriHDPE jew PET Jerry can: 1 - 80litriHDPE Tanbur: 10 - 210litriHDPE IBC: 1000litriHDPE Kontenitur artab: 1,5, 2,5litriLDPE

#### 4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

- Naddaf l-uċuħ sew qabel tapplika l-prodott.
- Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 30 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m<sup>2</sup> jew 20 ml/m<sup>2</sup> jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jigi diżinfettat).

#### 4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 4.3.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

---

**4.3.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

**4.3.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu



---

## Chapter 5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1

### 5.1. Struzzjonijiet għall-użu

- Applika biss fuq uċuħ mhux porużi.
- Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma' EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f' taqsima 6.
- Il-materjal tat-tagħmir ta' PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.
- Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.
- Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.
- Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).
- Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f'każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.
- Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

### 5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

- F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħhi l-fwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
- JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal hafna minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha għal tal-inqas 15-il minuta. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajna medika. Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:  
L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalhu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn għet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.
- JEKK JINBELA': Laħlaħ haqkek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob jekk din tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjah lill-112 jew ambulanza għal għajna medika.
- JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Jekk isehhu xi sintomi sejjah ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

### 5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

- M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.
- Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

---

**5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

- Ғajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.
- Ipproteġi mill-ġlata.

---

## Chapter 6. INFORMAZZJONI OĦRA

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsimha 5.2 'Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju' huma:

EN 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganismi perikolużi

EN 16321 – Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wieċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

EN 14605 – Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

**Chapter 7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

**7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SURE™ Cleaner Disinfectant	qasam tas-suq: UE
	SURE™ Ice & Shake	qasam tas-suq: UE
	Suma Shake D10.3	qasam tas-suq: UE
	Suma Cleaner Disinfectant D10.10	qasam tas-suq: UE
	Suma Sanides D10.10	qasam tas-suq: UE
	Suma Sanides D10.10	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sanides	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani Des	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 3 in 1	qasam tas-suq: UE
	Divosan Protect Conc	qasam tas-suq: UE
	DOMESTOS SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	DOMESTOS KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	DOMESTOS CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

KLINEX SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
KLINEX KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
KLINEX CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
LYSOFORM SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
LYSOFORM KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
LYSOFORM CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
SAVO SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
SAVO KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
SAVO CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
CIF SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
CIF KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
CIF CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
VISS SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
VISS KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

VISS CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
JIF SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
JIF KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
JIF CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
FLORASZEP T SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
FLORASZEP T KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
FLORASZEP T CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
ANDY SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
ANDY KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
ANDY CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
SUPERANDY SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
SUPERANDY KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
SUPERANDY CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
ANDYSAN SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

	ANDYSAN KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LIFEBUOY CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	SANO-Cream-Clean	qasam tas-suq: UE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0029485-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33 % (w/w)
Ottal eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		24,93 % (w/w)
D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil		Sustanza mhux attiva	110615-47-9		3,52 % (w/w)