

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: 5-b

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Numero di autorizzazione:

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): EU-0024303-0005

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	6
2. Composizione e formulazione	10
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	10
2.2. Tipo di formulazione	11
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	11
4. Uso/i autorizzato/i	11
5. Indicazioni generali per l'uso	33
5.1. Istruzioni d'uso	33
5.2. Misure di mitigazione del rischio	33
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	34
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	34
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	34
6. Altre informazioni	34

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Incidin OxyFoam

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome	Ecolab Deutschland GmbH
Indirizzo	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania

Numero di autorizzazione

1-5

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

EU-0024303-0005

Data di rilascio dell'autorizzazione

15/09/2022

Data di scadenza dell'autorizzazione

31/08/2032

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Ubicazione dei siti produttivi	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Germania
	ACIDEKA S.A. Edificio FERIA. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Biscaglia Spagna
	ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Saragozza Spagna
	ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Regno Unito
	Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Germania
	AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danimarca
	Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Lubiana Slovenia
	BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Mosca Federazione russa
	BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Regno Unito
	BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Francia
	Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italia
	BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francia
	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austria
	BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germania
	BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Germania
	BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germania
	BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarca
	Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danimarca
	BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francia
	BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonia

Nome del produttore	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Ubicazione dei siti produttivi	Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spagna
	BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basilea Svizzera
	Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Germania
	Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Germania
	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irlanda
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germania
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spagna
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spagna
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francia
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israele
	Dentek BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Paesi Bassi
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (SOLE BALEARI) Spagna
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germania
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spagna
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francia
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italia
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Regno Unito
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Regno Unito
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENE Grecia
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenia

Nome del produttore	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Ubicazione dei siti produttivi	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Paesi Bassi
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Paesi Bassi
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italia
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italia
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlandia
	ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Belgio
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Regno Unito
	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Regno Unito
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francia
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Germania
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francia
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Regno Unito
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spagna
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Paesi Bassi
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Federazione russa
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Germania
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federazione russa
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portogallo

Nome del produttore	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Ubicazione dei siti produttivi	Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Germania
	Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Paesi Bassi
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spagna
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francia
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francia
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Germania
	Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Germania
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spagna
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Paesi Bassi
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danimarca
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Regno Unito
	Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Germania
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danimarca
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spagna
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Regno Unito
	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spagna
	RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portogallo
	ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francia
	RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Regno Unito
	SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcellona Spagna

Nome del produttore	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
Ubicazione dei siti produttivi	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Germania
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germania
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Paesi Bassi
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Regno Unito
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italia
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Paesi Bassi
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry-Mory Francia
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francia
INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Germania	

1.4. Fabbricanti del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Evonik Degussa Antwerpen NV
Indirizzo del fabbricante	Tijsmanstunnel West 2040 Anversa Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Tijsmanstunnel West 2040 Anversa Belgio

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Evonik Degussa GmbH
Indirizzo del fabbricante	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Evonik Peroxid GmbH
Indirizzo del fabbricante	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
Ubicazione dei siti produttivi	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Evonik Peroxide Netherlands BV
Indirizzo del fabbricante	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Belinka Perkemija D.O.O
Indirizzo del fabbricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia
Ubicazione dei siti produttivi	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Solvay Chemie SA
Indirizzo del fabbricante	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgio

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Solvay Chimica Italia S.p.A
Indirizzo del fabbricante	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Solvay Chemicals GmbH
Indirizzo del fabbricante	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Solvay Interlox Limited
Indirizzo del fabbricante	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regno Unito

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Solvay Chemicals Finland OY
Indirizzo del fabbricante	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandia
Ubicazione dei siti produttivi	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandia

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
Indirizzo del fabbricante	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portogallo
Ubicazione dei siti produttivi	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portogallo

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Kemira Rotterdam BV
Indirizzo del fabbricante	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Paesi Bassi

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Kemira Chemical Oy
Indirizzo del fabbricante	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia
Ubicazione dei siti produttivi	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Kemira Kemi AB
Indirizzo del fabbricante	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svezia
Ubicazione dei siti produttivi	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svezia

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Indirizzo del fabbricante	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francia
Ubicazione dei siti produttivi	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francia

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Indirizzo del fabbricante	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Ecolab Europe GmbH
Indirizzo del fabbricante	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	1,5
N-propanolo	Propan-1-olo	Sostanza non attiva	71-23-8	200-746-9	0
Acido citrico monoidrato	Acido 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilico	Sostanza non attiva	5949-29-1	201-069-1	0
Fenossietanolo	2-Fenossietanolo	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0
Sodio laurilsolfato	Sodio dodecilsolfato	Sostanza non attiva	151-21-3	205-788-1	0
Acido L-glutammico, derivati acilici di N-cocco, sali monosodici	Sodio; (4S)-4-ammino-5-idrossi-5-ossopentanoato	Sostanza non attiva	68187-32-6	269-087-2	0
Acido solforico, esteri mono-C12-14-achilici, sali di ammonio (Texapon ALS)	Acido solforico, esteri mono-C12-14-achilici, sali di ammonio	Sostanza non attiva	90583-11-2	292-209-0	0
Acido fosforico	Acido ortofosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0
Acido nitrico	Acido nitrico	Sostanza non attiva	7697-37-2	231-714-2	0
Alcol EO estere fosfato	Poli(ossi-1,2-etandiil), .alfa.-idro-.omega.-idrossi-, mono-C8-10-alchil eteri, fosfati	Sostanza non attiva	68130-47-2		0
Alchilpoliglicoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decossi-6-(idrossimetil)ossan-3,4,5-triolo	Sostanza non attiva	68515-73-1	500-220-1	0
Alcoli, C10-C16 etossilati propossilati (Dehydol 980)	Alcoli, C10-C16 etossilati propossilati	Sostanza non attiva	69227-22-1		0
Capryleth-9 Carboxylic acid (miscela di etere alchilico di acido carbossilico)	Poli(ossi-1,2-etandiil), .alfa.-(carbossimetil)-.omega.-(ottilossi)- (4-11 EO)	Sostanza non attiva	53563-70-5		0

Hexeth-4 Carboxylic Acid (miscela di etere alchilico di acido carbossilico)	Poli(ossi-1,2-etandiil), .alfa.-(carbossimetil)- .omega.-(esilossi)- (3 EO)	Sostanza non attiva	105391-15-9	0
---	---	------------------------	-------------	---

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Consigli di prudenza

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Disinfezione di camere bianche impiegate nel settore delle scienze della vita mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e panno asciutto

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri
Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi
Nome comune: Funghi
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Spore batteriche
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Clostridium difficile
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus
Nome comune: Virus
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno
Descrizione dettagliata:

Disinfezione di superfici, materiali e apparecchiature nelle camere bianche A-D impiegate nel settore delle scienze della vita e negli ambienti ausiliari (ad es. industria farmaceutica). Disinfezione di trasferimento o disinfezione di piccole superfici.

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di sporco:

- 1 min per batteri e lieviti;
- 5 min per funghi e micobatteri;
- 60 min per spore batteriche;
- 30 min per i virus.

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per le spore di *Clostridium difficile* ;
- 30 min per spore batteriche.

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri, lieviti e funghi;
- 30 min per virus e spore batteriche.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m²
Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)
Numero e tempi di applicazione:
Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone spray in PET (polietilene tereftalato) opaco, 0,25-1 l

Flacone in HDPE opaco, 1-5 l

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 10-20 cm. Spruzzare il prodotto su un panno asciutto e strofinare piccole superfici come piani di lavoro e apparecchiature, oppure spruzzare il prodotto sulla superficie, ripassare con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Disinfezione delle camere bianche impiegate nel settore delle scienze della vita mediante lavaggio con lavapavimenti e secchio

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri
Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi

	<p>Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Clostridium difficile Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Virus Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Lavare usando lavapavimenti e secchio Descrizione dettagliata:</p> <p>Disinfezione di pavimenti nelle camere bianche impiegate nel settore delle scienze della vita e negli ambienti ausiliari (ad es. industria farmaceutica).</p> <p>Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per funghi e micobatteri; - 60 min per spore batteriche; - 30 min per i virus. <p>Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min per le spore di <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min per spore batteriche.
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 20 ml/m² Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone in HDPE opaco, 1-5 l

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Applicare alle superfici lavando con lo strofinaccio.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.3 Descrizione dell'uso

Usò 3 - Disinfezione di piccole e/o grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e asciugatura con un panno

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi
Nome comune: Funghi
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri
Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno Descrizione dettagliata: Disinfezione ordinaria e straordinaria di piccole e grandi superfici in camere di degenza e ambulatori. Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di sporco: - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per i funghi; - 15 min per micobatteri.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m ² Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone spray in PET opaco, 0,25-1 l Tanica in HDPE opaco, 1-5 l

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione ordinaria: Disinfezione periodica di superfici che potrebbero essere contaminate da patogeni durante le procedure mediche o infermieristiche al fine di ridurre il rischio di trasmissione di tali organismi tramite le superfici.

Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).

Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 30 cm. Spruzzare il prodotto sulla superficie, quindi strofinarla con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

L'area delle superfici da disinfettare (in m²) non deve superare 1/10 del volume dell'ambiente (in m³), ad es. in un ambiente di volume di 120 m³ la superficie massima da disinfettare è 12 m².

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.4 Descrizione dell'uso

Uso 4 - Disinfezione di piccole e/o grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e asciugatura con un panno

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismi/bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Micobatteri Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Clostridium difficile Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Virus Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno</p> <p>Descrizione dettagliata:</p> <p>Disinfezione ordinaria e straordinaria di piccole e grandi superfici in camere di degenza e ambulatori.</p> <p>Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per funghi e micobatteri; - 60 min per spore batteriche; - 30 min per i virus. <p>Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min per le spore di <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min per spore batteriche. <p>Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min per batteri, lieviti e funghi; - 30 min per virus e spore batteriche.
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Flacone in HDPE opaco, 1-5 l</p> <p>Flacone spray in PET opaco, 0,25-1 l</p> <p>Tanica in HDPE opaco, 1-5 l</p>

4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione ordinaria: Disinfezione periodica di superfici che potrebbero essere contaminate da patogeni durante le procedure mediche o infermieristiche al fine di ridurre il rischio di trasmissione di tali organismi tramite le superfici.
Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).

Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 30 cm. Spruzzare il prodotto su un panno asciutto e utilizzarlo per pulire piccole superfici come piani di lavoro e apparecchiature, oppure spruzzare il prodotto sulla superficie, quindi pulire la superficie con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

L'area della superficie da disinfettare (in m²) non deve superare 1/10 del volume dell'ambiente (in m³), ad es. in un ambiente di volume di 120 m³ la superficie massima da disinfettare è 12 m².

4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.5 Descrizione dell'uso

Uso 5 - Disinfezione di piccole e/o grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante pulizia con un panno pulito/salvietta monouso e secchio

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi
Nome comune: Funghi
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri
Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Pulizia con panno/salvietta e secchio</p> <p>Descrizione dettagliata: Disinfezione ordinaria e straordinaria di piccole e grandi superfici in camere di degenza e ambulatori.</p> <p>Tempi di contatto per pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per i funghi; - 15 min per micobatteri.
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m²</p> <p>Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE opaco, 1-5 l

4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione ordinaria: Disinfezione periodica di superfici che potrebbero essere contaminate da patogeni durante le procedure mediche o infermieristiche al fine di ridurre il rischio di trasmissione di tali organismi tramite le superfici.

Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).

Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Versare il prodotto in un secchio pulito e distribuire sulla superficie usando un panno/salvietta monouso e lasciare asciugare all'aria. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.6 Descrizione dell'uso

Uso 6 - Disinfezione di piccole e/o grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante pulizia con un panno pulito/salvietta monouso e secchio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Micobatteri Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Clostridium difficile Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Virus Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Metodo: Pulizia con panno/salvietta e secchio Descrizione dettagliata: Disinfezione ordinaria e straordinaria di piccole e grandi superfici in camere di degenza e ambulatori. Tempi di contatto per pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di sporco:

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per funghi e micobatteri; - 60 min per spore batteriche; - 30 min per i virus. <p>Tempi di contatto per pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min per le spore di <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min per spore batteriche.
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m² Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Flacone in HDPE opaco, 1-5 l Tanica in HDPE opaco, 1-5 l</p>

4.6.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione ordinaria: Disinfezione periodica di superfici che potrebbero essere contaminate da patogeni durante le procedure mediche o infermieristiche al fine di ridurre il rischio di trasmissione di tali organismi tramite le superfici.
Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).
Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Versare il prodotto in un secchio pulito e distribuire sulla superficie usando un panno/salvietta monouso e lasciare asciugare all'aria. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.6.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.6.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.6.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.6.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.7 Descrizione dell'uso

Uso 7 - Disinfezione di grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante lavaggio con strofinaccio e secchio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Micobatteri Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Clostridium difficile Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Virus Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Metodo: Lavare usando strofinaccio e secchio Descrizione dettagliata: Disinfezione straordinaria di superfici più grandi nelle camere di degenza.

	<p>Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per funghi e micobatteri; - 60 min per spore batteriche; - 30 min per i virus. <p>Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min per le spore di <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min per spore batteriche.
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 20 ml/m² Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Flacone in HDPE opaco, 1-5 l Tanica in HDPE opaco, 1-5 l</p>

4.7.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).
Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Riempire il secchio con prodotto pronto per l'uso e distribuire sul pavimento usando un strofinaccio, quindi lasciare asciugare all'aria.

4.7.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.7.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.7.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.7.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.8 Descrizione dell'uso

Uso 8 - Disinfezione di grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante lavaggio con strofinaccio e secchio

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Micobatteri Nome comune: Micobatteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Clostridium difficile Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Virus Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso
Metodi di applicazione	Metodo: Lavare usando strofinaccio e secchio Descrizione dettagliata: Disinfezione straordinaria di superfici più grandi negli ambulatori. Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di sporco: - 1 min per batteri e lieviti; - 5 min per funghi e micobatteri; - 60 min per spore batteriche; - 30 min per i virus.

	<p>Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 min per le spore di <i>Clostridium difficile</i> ; - 30 min per spore batteriche.
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 20 ml/m² Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU) Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a due volte al giorno per stanza</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Flacone in HDPE opaco, 1-5 l Tanica in HDPE opaco, 1-5 l</p>

4.8.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).
Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Riempire il secchio con il prodotto pronto per l'uso e distribuire sul pavimento con lo strofinaccio, strofinare la superficie con uno strofinaccio pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria.

4.8.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.8.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.8.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.8.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

4.9 Descrizione dell'uso

Uso 9 - Disinfezione di piccole e/o grandi superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante spruzzatura sulla superficie e poi strofinando con un panno pulito/salvietta o spruzzando il liquido su un panno e poi strofinando la superficie oppure - dopo aver versato il disinfettante in un secchio - pulendo con un panno pulito/salvietta monouso, e disinfezione straordinaria di superfici più grandi mediante lavaggio con strofinaccio e secchio

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri
Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi
Nome comune: Funghi
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Spore batteriche
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Clostridium difficile
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus
Nome comune: Virus
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Metodo: Spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e asciugatura con panno e lavaggio usando strofinaccio e secchio
Descrizione dettagliata:

Disinfezione straordinaria di piccole e grandi superfici in camere di degenza e ambulatori.

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta, lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di sporco:

- 1 min per batteri e lieviti;
- 5 min per funghi e micobatteri;
- 60 min per spore batteriche;
- 30 min per i virus.

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta, lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per le spore di *Clostridium difficile* ;
- 30 min per spore batteriche.

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri, lieviti e funghi;
- 30 min per virus e spore batteriche.

Metodo: Pulizia con panno/salvietta e secchio e lavaggio mediante strofinaccio e secchio

Descrizione dettagliata:

Disinfezione straordinaria di piccole e grandi superfici in camere di degenza e ambulatori.

Tempi di contatto per pulizia con un panno/salvietta e lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di sporco:

- 1 min per batteri e lieviti;
- 5 min per funghi e micobatteri;
- 60 min per spore batteriche;
- 30 min per i virus.

Tempi di contatto per pulizia con un panno/salvietta e lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per le spore di *Clostridium difficile* ;
- 30 min per spore batteriche.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Tasso di applicazione per spruzzatura: 10 ml/m²; Tasso di applicazione per lavaggio: 20 ml/m²
 Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)
 Numero e tempi di applicazione:
 Frequenza di applicazione mediante spruzzatore e lavaggio con strofinaccio combinati: fino a due volte al giorno per stanza

Tasso di domanda: Tasso di applicazione in caso di pulizia con panno/salvietta: 10 ml/m²; Tasso di applicazione per lavaggio: 20 ml/m²
 Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)
 Numero e tempi di applicazione:
 Frequenza di applicazione per pulizia con panno/salvietta e lavaggio con strofinaccio combinati: fino a due volte al giorno per stanza

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HDPE opaco, 1-5 l
 Flacone spray in PET opaco, 0,25-1 l
 Tanica in HDPE opaco, 1-5 l

4.9.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto.
Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).
Spruzzare usando uno spruzzatore, quindi pulire usando un panno asciutto: Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 30 cm. Spruzzare il prodotto su un panno asciutto e strofinare piccole superfici come piani di lavoro e apparecchiature, oppure spruzzare il prodotto sulla superficie, ripassare con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.
Lavare usando strofinaccio e secchio: Riempire il secchio con il prodotto pronto per l'uso e distribuire sul pavimento con lo strofinaccio, strofinare la superficie con uno strofinaccio pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria.
Pulizia con panno/salvietta e secchio: Versare il prodotto in un secchio pulito e distribuire sulla superficie usando un panno/salvietta monouso, strofinare la superficie con un panno pulito/salvietta e lasciare asciugare all'aria. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.9.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

In caso di spruzzatura: L'area delle superfici da disinfettare (in m²) non deve superare 1/10 del volume dell'ambiente (in m³), ad es. in un ambiente di volume di 120 m³ la superficie massima da disinfettare è 12 m².

4.9.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.9.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.9.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.10 Descrizione dell'uso

Uso 10 - Disinfezione di piccole superfici non a contatto con gli alimenti in edifici istituzionali/commerciali mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e asciugatura con un panno

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri

Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi
Nome comune: Funghi
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Spore batteriche
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Clostridium difficile
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus
Nome comune: Virus
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno
Descrizione dettagliata:

Disinfezione ordinaria di piccole superfici in piccole aree in cui non vengono tenuti alimenti (ad es. bagni).

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di sporco:

- 1 min per batteri e lieviti;
- 5 min per funghi e micobatteri;
- 60 min per spore batteriche;
- 30 min per i virus.

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per le spore di *Clostridium difficile* ;
- 30 min per spore batteriche.

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri, lieviti e funghi;
- 30 min per virus e spore batteriche.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m²
Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)
Numero e tempi di applicazione:
Frequenza di applicazione: fino a 10 volte al giorno per stanza

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HDPE opaco, 1-5 l
Flacone spray in PET opaco, 0,25-1 l

4.10.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 30 cm. Spruzzare il prodotto su un panno asciutto e strofinare piccole superfici come piani di lavoro e apparecchiature, oppure spruzzare il prodotto sulla superficie, ripassare con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.10.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.10.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.10.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.10.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5

4.11 Descrizione dell'uso

Usò 11 - Disinfezione di piccole superfici a contatto con gli alimenti in edifici istituzionali/commerciali mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e asciugatura con un panno

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Micobatteri
Nome comune: Micobatteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi
Nome comune: Funghi
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Spore batteriche
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Clostridium difficile
Nome comune: Spore batteriche
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus
Nome comune: Virus
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Metodi di applicazione

Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno
Descrizione dettagliata:

Disinfezione ordinaria di piccole superfici in piccole aree destinate a contenere cibo (ad es. cucine).

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di sporco:

- 1 min per batteri e lieviti;
- 5 min per funghi e micobatteri;
- 60 min per spore batteriche;
- 30 min per i virus.

Tempi di contatto per spruzzatura e pulizia con un panno/salvietta a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per le spore di *Clostridium difficile* ;
- 30 min per spore batteriche.

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri, lieviti e funghi;
- 30 min per virus e spore batteriche.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m²
Diluizione (%): Prodotto pronto per l'uso (RTU)
Numero e tempi di applicazione:
Frequenza di applicazione: fino a 10 volte al giorno per stanza.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HDPE opaco, 1-5 l
Flacone spray in PET opaco, 0,25-1 l

4.11.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 30 cm. Spruzzare il prodotto su un panno asciutto e strofinare piccole superfici come piani di lavoro e apparecchiature, oppure spruzzare il prodotto sulla superficie, ripassare con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

4.11.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Tenere alimenti, mangimi e bevande lontani dalla superficie trattata fintantoché non si è asciugata. Non usare direttamente su o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande.

4.11.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.11.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

4.11.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 5.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Il prodotto deve essere applicato su una superficie asciutta. Bagnare completamente le superfici utilizzando il prodotto. Non risciacquare dopo l'uso. Non usare su superfici sensibili agli agenti ossidanti come marmo, rame o ottone.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

-

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquare con abbondante acqua.

In caso di contatto con la pelle: Risciacquare con abbondante acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. In caso di comparsa di sintomi consultare un medico.

In caso di inalazione: In caso di comparsa di sintomi consultare un medico.

MISURE DI EMERGENZA AMBIENTALE

Evitare il contatto con il suolo, le acque superficiali o sotterranee.

Prendere in considerazione la fornitura di mezzi di contenimento attorno ai recipienti di stoccaggio.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Prodotto: Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative nazionali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati: Smaltire il recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in appositi contenitori etichettati.

Temperatura di immagazzinamento: 0-35°C. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità: 18 mesi

6. Altre informazioni

Il prodotto contiene perossido di idrogeno (numero CAS: 7722-84-1), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 1,25 mg/m³ per l'utilizzatore professionale, valore che è stato usato per la valutazione del rischio del prodotto.