

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: BELOX 35 E

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 05 - Acqua potabile

Numero di autorizzazione: IT/2022/00802/MRP

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): IT-0018186-0003

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	16
5.1. Istruzioni d'uso	16
5.2. Misure di mitigazione del rischio	16
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	16
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	16
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	16
6. Altre informazioni	17

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

BELOX 35 E

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Belinka Perkemija d.o.o.
	Indirizzo	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Crnuce Slovenia
Numero di autorizzazione	IT/2022/00802/MRP 1-1	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0018186-0003	
Data di rilascio dell'autorizzazione	15/06/2022	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30/06/2030	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Belinka Perkemija kemična industrija, d.o.o.
Indirizzo del fabbricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenia
Ubicazione dei siti produttivi	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenia

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	1315 - Perossido di idrogeno
Nome del produttore	Belinka perkemija Perkemija kemična industrija, d.o.o.
Indirizzo del fabbricante	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenia
Ubicazione dei siti produttivi	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenia

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	35

2.2. Tipo di formulazione

SL - Concentrato Solubile

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	<p>Nocivo se ingerito.</p> <p>Provoca irritazione cutanea.</p> <p>Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>Nocivo se inalato.</p> <p>Può irritare le vie respiratorie.</p> <p>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
Consigli di prudenza	<p>Evitare di respirare i vapori.</p> <p>Evitare di respirare gli aerosol.</p> <p>Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p>

Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Smaltire il prodotto in conferendolo a un operatore autorizzato per lo smaltimento di rifiuti pericolosi o a un sito di smaltimento, a eccezione dei contenitori vuoti e puliti..

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Disinfezione di superfici in ambienti chiusi con processo VHP (Perossido di idrogeno vaporizzato)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Spore batteriche</p> <p>Nome scientifico: Nome comune: Fungo Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Disinfezione di superfici in ambienti chiusi con processo VHP – Settore sanitario pubblico e privato</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Nebulizzazione Descrizione dettagliata:</p> <p>Disinfezione con perossido di idrogeno vaporizzato – Processo VHP.</p>

Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: La concentrazione di perossido di idrogeno deve raggiungere 360 ppm– 400 ppm Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Il processo di disinfezione deve avere una durata minima di 90 minuti.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Preparare l'area da disinfettare rimuovendo eventuali liquidi e sporczia presenti e applicando indicatori biologici e chimici per controllare il processo di disinfezione. Attenersi alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchiatura VHP. Inserire la bottiglia con il prodotto, così come fornito, in un'apparecchiatura VHP, sigillare l'ambiente chiuso o la stanza (area non superiore a 30 m²) e iniziare il ciclo di decontaminazione. La concentrazione di perossido di idrogeno deve raggiungere 360 ppm–400 ppm. Evitare di entrare nel locale durante il processo di disinfezione. Il processo di disinfezione deve avere una durata minima di 90 minuti. Terminato il ciclo di decontaminazione è obbligatorio areare il locale fino a quando il livello di perossido di idrogeno sarà inferiore a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (occhiali di sicurezza con protezione laterale, guanti protettivi lunghi, grembiule e calzature di gomma). Terminato il trattamento, quando si rientra in un locale con una concentrazione superiore a 1,25 mg/m³ si devono indossare dispositivi di protezione respiratoria (RPE) (semimaschere/maschere complete con filtro per i gas/vapori).

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.2 Descrizione dell'uso

Uso 2 - Disinfezione di strutture di stabulazione

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose in strutture di stabulazione.
Metodi di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: La disinfezione deve essere applicata a spruzzo.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: La concentrazione di perossido di idrogeno deve essere del 17,29%, diluita in acqua con il 35% di H ₂ O ₂ (BELOX). Il tasso normale di applicazione è di 0,15 L/m ² . Diluizione (%): Per ottenere una soluzione H ₂ O ₂ al 17,29% miscelare 464 mL di BELOX 35 con acqua fino a ottenere 1 L di soluzione. Numero e tempi di applicazione: La frequenza del trattamento, di solito, è di 5-8 settimane.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 21 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Diluire il prodotto a una concentrazione del 17,29% di perossido di idrogeno. Bagnare le superfici a spruzzo e lasciare asciugare per almeno 30 minuti. Gli animali potranno essere fatti rientrare solo quando la struttura di stabulazione sarà completamente asciutta.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento, l'applicazione (a spruzzo) e le fasi di pulizia è necessario indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta impermeabile, guanti protettivi lunghi, calzature di gomma, occhiali di sicurezza con protezione laterale) e respiratoria (RPE) (maschera completa con filtro per i gas/vapori con fattore di protezione APF = 10). Inoltre, durante la fase di irrorazione deve essere attivo un sistema RMM (almeno 3 ricambi d'aria/ora).

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.3 Descrizione dell'uso

Uso 3 - Imballaggi asettici

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Disinfezione degli imballaggi con macchinari specificatamente progettati (sistema chiuso).

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico:
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico:
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Spore batteriche

Nome scientifico:
Nome comune: Fungo
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Imballaggi asettici.

Metodi di applicazione

Metodo: sistema chiuso
Descrizione dettagliata:
Sistema bagnante e a immersione.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Il materiale dell'imballaggio deve essere immerso in un bagno o spruzzato con $\geq 35\%$ H₂O₂ a ≥ 70 °C per almeno 15 secondi.
Diluizione (%): -
Numero e tempi di applicazione:
Contino.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale
Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).
21 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).
32 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).
65 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).
225 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).
1100 kg, cisternetta IBC, polietilene ad alta densità (HDPE).
Trasporto alla rinfusa, acciaio, SS316.

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prima della disinfezione è necessaria una pulizia. Attenersi alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchiatura. Per la determinazione dei tempi e delle dosi corrette per ogni linea di disinfezione sono necessarie prove individuali. Il materiale dell'imballaggio deve essere immerso in un bagno o spruzzato con $\geq 35\%$ H₂O₂ a ≥ 70 °C per almeno 15 secondi.

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (occhiali di sicurezza con protezione laterale, guanti lunghi e calzature di gomma). Durante le operazioni di manutenzione si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta completa impermeabile, guanti lunghi e calzature di gomma) e respiratoria (RPE) (maschera intera con filtro per i gas/vapori).

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.4 Descrizione dell'uso

Uso 4 - Disinfezione di tappi di sughero

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Disinfezione di tappi di sughero con macchinari specificamente progettati (sistema chiuso).
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nome comune: Fungo Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione di tappi di sughero.
Metodi di applicazione	Metodo: sistema chiuso Descrizione dettagliata: Sistema bagnante.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Bagnare i tappi di sughero con H ₂ O ₂ al 10% (condizioni pulite) o al 35% a ≥20 °C per almeno 15 minuti. Diluizione (%): Per ottenere una soluzione H ₂ O ₂ al 10%, miscelare 262 mL di BELOX 35 con acqua fino a ottenere 1 L di soluzione, oppure utilizzare BELOX 35 non diluito. Numero e tempi di applicazione: In base alle richieste del cliente.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	21 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 32 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 65 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 225 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 1100 kg, cisternetta IBC, polietilene ad alta densità (HDPE).

4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Attenersi alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchiatura. Il perossido di idrogeno deve essere pompato automaticamente nella macchina e miscelato con acqua fino a ottenere la concentrazione desiderata (10-35%). Per la determinazione dei tempi e delle dosi corrette per ogni linea di disinfezione sono necessarie prove individuali. I tappi di sughero devono essere bagnati a spruzzo in un bagno con il 10-35% di H₂O₂ a ≥20 °C per almeno 15 min. La concentrazione minima di H₂O₂ al 10% deve essere usata solo in condizioni pulite.

4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (occhiali di sicurezza con protezione laterale, grembiule, guanti lunghi e calzature di gomma). Durante le operazioni di manutenzione si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta completa impermeabile, guanti lunghi e calzature di gomma) e respiratoria (RPE) (maschera intera con filtro per i gas/vapori).

4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.5 Descrizione dell'uso

Usò 5 - Disinfezione di superfici in ambienti chiusi con processo VHP (Perossido di idrogeno vaporizzato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico:
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico:
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Spore batteriche

Nome scientifico:
Nome comune: Fungo
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici in ambienti chiusi con processo VHP – Settore alimentazione umana e animale.

Metodi di applicazione

Metodo: Nebulizzazione
Descrizione dettagliata:
Disinfezione con perossido di idrogeno vaporizzato – Processo VHP.

Dosi di impiego e frequenze	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <p>Tasso di domanda: La concentrazione di perossido di idrogeno deve raggiungere 360 ppm- 400 ppm. Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Il processo di disinfezione deve avere una durata minima di 90 minuti.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Industriale</p> <p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).</p>

4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Attenersi alle istruzioni del fabbricante dell'apparecchiatura VHP. Inserire la bottiglia con il prodotto in un'apparecchiatura VHP, sigillare l'area chiusa o la stanza (area non superiore a 30 m²) e iniziare il ciclo di decontaminazione. La concentrazione di perossido di idrogeno deve raggiungere 360 ppm-400 ppm. Il processo di disinfezione deve avere una durata minima di 90 minuti. Terminato il ciclo di decontaminazione è obbligatorio areare il locale fino a quando il livello di perossido di idrogeno sarà inferiore a 1 ppm (1,25 mg/m³).

4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (occhiali di sicurezza con protezione laterale, grembiule, guanti lunghi e calzature di gomma). Terminato il trattamento, quando si rientra in un locale con una concentrazione superiore a 1,25 mg/m³ si devono indossare dispositivi di protezione respiratoria (RPE) (maschere complete con filtro per i gas/vapori).

4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.6 Descrizione dell'uso

Uso 6 - Disinfezione delle superfici interne di tubazioni e serbatoi per l'acqua potabile

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Spore batteriche Nome scientifico: Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione delle superfici interne di tubazioni e serbatoi per l'acqua potabile.
Metodi di applicazione	Metodo: Spruzzatura o iniezione automatica. Descrizione dettagliata: Per l'applicazione adottare un processo di pulizia a circuito chiuso (CIP). La soluzione di perossido di idrogeno deve essere preparata con apparecchiature CIP e quindi trasferita alle tubazioni e ai serbatoi. Le pareti interne di serbatoi di grandi dimensioni devono essere irrorate automaticamente con diffusori sferici di lavaggio e getti rotanti.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: I sistemi di distribuzione e di stoccaggio devono essere disinfettati con un sistema di irrorazione automatica o con iniezione nelle tubazioni o nei serbatoi di perossido di idrogeno al 9,88%. Dopo 60 minuti di contatto per i serbatoi, e 3 ore per le tubazioni, le superfici devono essere sciacquate con acqua potabile pulita. Diluzione (%): Per ottenere una soluzione H ₂ O ₂ al 9,88% miscelare 259 mL di BELOX 35 con acqua fino a ottenere 1 L di soluzione. Numero e tempi di applicazione: La disinfezione dei serbatoi o delle tubazioni di acqua potabile deve essere eseguita al primo avvio o a un riavvio dopo un periodo di inattività prolungato. Prima della disinfezione è necessaria una pulizia.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 21 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 32 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 65 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 225 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 1100 kg, cisternetta IBC, polietilene ad alta densità (HDPE).

4.6.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prima della disinfezione è necessario eseguire una pulizia. Pre-sciacquare con acqua di rubinetto il contenitore per la pulizia e tutte le linee. Al sistema deve essere collegata un'apparecchiatura di pulizia a circuito chiuso (CIP) che possa pompare la soluzione di perossido di idrogeno attraverso le tubazioni. In corrispondenza del punto di erogazione deve essere installato un indicatore che segnali la conclusione del processo di disinfezione. L'apparecchiatura CIP deve miscelare il prodotto biocida con acqua, a una concentrazione di perossido di idrogeno del 9,88%. I sistemi di distribuzione e di raccolta devono essere disinfettati con un sistema di irradiazione automatica o iniezione di perossido di idrogeno al 9,88% (p/p) nelle tubazioni o nei serbatoi di raccolta. Dopo 60 minuti di contatto per il serbatoio e 3 ore per le tubazioni, i serbatoi e le tubazioni devono essere sciacquati con acqua potabile pulita. Le acque reflue devono essere raccolte separatamente.

4.6.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta impermeabile, guanti protettivi lunghi, calzature di gomma, occhiali di sicurezza con protezione laterale) e respiratoria (RPE) (maschera completa con filtro per i gas/vapori con fattore di protezione APF = 10).

4.6.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.6.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Al termine del tempo di contatto previsto, le acque reflue devono essere raccolte separatamente. L'autorizzazione o il consenso allo smaltimento nel sistema fognario delle acque reflue generate deve essere richiesto all'Ente della gestione delle acque o alle Autorità ambientali locali preposte.

4.6.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.7 Descrizione dell'uso

Usò 7 - Ciclo di pulizia a circuito chiuso (CIP) per tubazioni e serbatoi per bevande

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico:
Nome comune: Batteri
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico:
Nome comune: Fungo
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione delle tubazioni e dei serbatoi per bevande.
Metodi di applicazione	Metodo: Spruzzatura o riempimento automatico. Descrizione dettagliata: La soluzione di perossido di idrogeno deve essere preparata con apparecchiature CIP e quindi trasferita alle tubazioni e ai serbatoi. Le pareti interne di serbatoi di grandi dimensioni devono essere irrorate automaticamente con diffusori sferici di lavaggio e getti rotanti.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Prima della disinfezione è necessaria una pulizia. La disinfezione delle tubazioni e dei serbatoi per bevande deve essere eseguita riempiendo il rubinetto con perossido di idrogeno BELOX al 9,88%. Dopo un tempo di contatto di 15 minuti, sciacquare il rubinetto. Diluizione (%): Per ottenere una soluzione H ₂ O ₂ al 9,88% miscelare 259 mL di BELOX 35 con acqua fino a ottenere 1 L di soluzione. Numero e tempi di applicazione: In base alle richieste del cliente.
Categoria/e di utilizzatori	Industriale Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 21 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE).

4.7.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prima della disinfezione è necessario eseguire una pulizia. Pre-sciacquare il contenitore per la pulizia e tutte le linee con acqua di rubinetto. Collegare l'apparecchiatura CIP alle tubazioni o ai serbatoi. L'apparecchiatura di pulizia a circuito chiuso (CIP) deve miscelare il prodotto con acqua a una concentrazione di perossido di idrogeno al 9,88%; la soluzione deve essere quindi trasferita al contenitore per la pulizia. L'uscita del rubinetto deve essere pulita e connessa al contenitore per la pulizia. Aprire quindi il rubinetto per riempire le linee di alimentazione con la soluzione disinfettante. La soluzione disinfettante deve essere lasciata agire per almeno 15 minuti. L'interno di serbatoi di grandi dimensioni deve essere spruzzato per almeno 15 minuti e, dopo il periodo di contatto previsto, fare scorrere la soluzione per la pulizia residua. Pulire le tubazioni e i serbatoi con acqua potabile pulita. Le acque reflue devono essere raccolte separatamente.

4.7.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta impermeabile, guanti protettivi lunghi, calzature di gomma, occhiali di sicurezza con protezione laterale, grembiule) e respiratoria (RPE) (maschera completa con filtro per i gas/vapori con fattore di protezione APF = 10).

4.7.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.7.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Al termine del tempo di contatto previsto, le acque reflue devono essere raccolte separatamente.

4.7.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

4.8 Descrizione dell'uso

Uso 8 - Disinfettante per acqua potabile

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 05 - Acqua potabile
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Gruppo 1. Disinfezione presso i fornitori di acqua potabile e dei loro sistemi di distribuzione. Gruppo 4. Disinfezione dell'acqua nei serbatoi. Gruppo 6. Disinfezione dell'acqua per animali.
Metodi di applicazione	Metodo: versamento Descrizione dettagliata: Il prodotto deve essere aggiunto continuamente all'acqua potabile tramite un sistema dosatore.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Il prodotto deve essere aggiunto continuamente all'acqua potabile tramite un sistema dosatore che rilasci il prodotto in base a un segnale ricevuto da un contatore a impulsi sulla base della quantità d'acqua erogata. Il perossido di idrogeno nell'acqua potabile da disinfettare deve avere una concentrazione iniziale di 25 mg/L per passare, al punto di erogazione, a 5 mg/L. Il trattamento deve essere effettuato a livello del serbatoio per assicurare che il prodotto sia stato a contatto con l'acqua per il tempo sufficiente (15 h). La concentrazione di perossido di idrogeno dell'acqua potabile deve essere controllata quotidianamente al punto di uscita dell'impianto di trattamento dell'acqua e al punto di erogazione finale per assicurare che non vengano superati i valori limite di perossido di idrogeno stabiliti a livello nazionale. Diluzione (%): - Numero e tempi di applicazione: Contino.

Categoria/e di utilizzatori	<p>Industriale</p> <p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>1 kg, flacone di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 21 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 32 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 65 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 225 kg, fusto di plastica, polietilene ad alta densità (HDPE). 1100 kg, cisternetta IBC, polietilene ad alta densità (HDPE). Trasporto alla rinfusa, acciaio, SS316.</p>

4.8.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto deve essere aggiunto all'acqua da bere in modo manuale o continuo tramite un sistema dosatore. Attenersi alle istruzioni del fabbricante del sistema dosatore. La concentrazione iniziale di perossido di idrogeno nell'acqua potabile deve essere di 25 mg/L e di 5 mg/L in corrispondenza del punto di erogazione. Il trattamento deve essere avviato a livello del serbatoio per assicurare che il prodotto sia stato a contatto con l'acqua per il tempo sufficiente (15 h). La concentrazione di perossido di idrogeno dell'acqua potabile deve essere controllata quotidianamente al punto di uscita dell'impianto di trattamento delle acque e al punto di erogazione finale per assicurare che non vengano superati i valori limite di perossido di idrogeno stabiliti a livello nazionale.

4.8.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento si devono indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (tuta impermeabile, guanti protettivi lunghi, calzature di gomma, occhiali di sicurezza con protezione laterale, grembiule) e respiratoria (RPE) (maschera completa con filtro per i gas/vapori con fattore di protezione APF = 10).

4.8.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.8.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.8.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Vedere le istruzioni specifiche per ogni utilizzo.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare guanti protettivi lunghi/abbigliamento protettivo/occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo in una posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I residui delle soluzioni dell'applicazione e del biocida devono essere raccolti e conferiti a un centro di smaltimento autorizzato o a un centro per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

I contenitori completamente vuoti devono essere conferiti a una discarica autorizzata.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stoccaggio: conservare in un luogo ventilato, fresco (0-25 °C), protetto dal gelo e dalla luce diretta del sole e lontano da fonti di calore e sostanze infiammabili.

I contenitori e l'imballaggio devono essere di materiale appropriato: metalli passivati (alluminio puro [min. 99,5% Al]), acciaio inossidabile (F. 4574, SS 316L, 304L SS), polietilene (PE), polietilene ad alta densità (HDPE), Teflon, politetrafluoroetilene (PTFE).

Durata di conservazione a magazzino: 2 anni.

6. Altre informazioni

Codici applicazione